

各種設定

PT-U80で設定ボタンで設定される項目がパソコンで簡単に設定できます。
PT-U80単体では設定できない、時刻アラーム/表示分解能/ホールド時間の変更が設定できます。

The screenshot shows the '各種設定' (General Settings) window of the THERMO HUNTER software. The window is divided into several sections: '機種登録' (Device Registration), 'アラーム設定' (Alarm Settings), '時刻アラーム' (Time Alarm), '表示分解能' (Resolution), and 'ホールド時間' (Hold Time). Red callout boxes with arrows point to specific controls, providing detailed instructions in Japanese. The instructions cover topics such as device registration, alarm temperature and effectiveness settings, time alarm scheduling, resolution selection, and hold time configuration. The software interface includes input fields for temperature, time, and resolution, as well as radio buttons and checkboxes for enabling/disabling features.

使用例) アラームHIの温度を設定する。

- 1) PT-U80とパソコンを付属のUSBケーブルで接続し「THERMO HUNTER」を起動します。
- 2) タブの「各種設定」を
- 3) 設定したいアラーム温度を に入力します。
- 4) の「ON」をクリックし、チェックマークを付けます。
- 5) ボタンを押すと設定データがPT-U80に転送され完了です。