



構成部品

- OA-720CAN × 1
- OA-220CAN × 1
- OR-1CAN × 1
- CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- CAN システム用分岐ケーブル × 1
- CAN システム用変換ケーブル × 1
- CAN システム用終端抵抗 TR-120 × 1
- 標準ケーブル × 2
(起動センサー 1 台につき 1 本付属)

配線はあくまで一例です。
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル (別売)
の組み合わせを行ってください。