



構成部品

- ・OA-720CAN × 2
- ・OR-1CAN × 1
- ・CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- ・CAN システム用変換ケーブル × 1
- ・CAN システム用終端抵抗 TR-120 × 1
- ・標準ケーブル × 2
(起動センサー1台につき1本付属)

配線はあくまで一例です。
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル (別売)
の組み合わせを行ってください。