

Vario^{ip} PoE



専用ウェブブラウザ

操作ガイド





~~	_
п	7
~^	1
· /	╰

■はじめに	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 3
■対応機器	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 3
■動作環境	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 3
■工場出荷値	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 4
■User Log On(ログオン)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 5
■初期パスワードの変更について	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 6
■Home(ホーム)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 7
■Settings/Groups(設定/グループ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 9
■Advanced Settings(詳細設定)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 15
■Access(アクセス)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 17
■Network(ネットワーク)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 18
■System Information(システム 情報)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 20
■Diagnostics(診断)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 21
■Adv. Diagnostics(詳細診断)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 22
■Software Update(ソフトウェア アップデート)					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 23
■Certificate Upload(証明書アップロード)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 24
■Log Off(ログオフ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 24



■はじめに

Vario 2 IP PoE は、ウェブインターフェイスを備えたネットワーク投光器です。 専用ウェブブラウザにて、ネットワーク上の投光器を簡単に遠隔操作することが可能です。 本取扱説明書では、Raytec Vario 2 IP PoE シリーズの遠隔操作、および、各種設定ができる 専用ウェブブラウザについて説明いたします。

■対応機器

VAR2-IPPoE-w8-1、VAR2-IPPoE-w4-1 VAR2-IPPoE-i8-1、VAR2-IPPoE-i4-1 VAR2-IPPoE-hy8-1、VAR2-IPPoE-hy4-1

■動作環境

推奨動作環境:Windows10以上および Chrome が動作するネット環境の PC

■工場出荷値

Name	VARIOIP
Group Name	空白
IP Address	自動取得 (Hybrid モデル:ソフトウェア ver 3.5 以降)
	192.168.2.80 (Hybrid モデル:ソフトウェア ver 3.5 より前)
	自動取得 (Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver 2.5 以降)
	192.168.2.80 (Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.5 より前)
Enable DHCP Checkbox	選択あり (Hybrid モデル:ソフトウェア ver 3.5 以降)
	選択なし (Hybrid モデル:ソフトウェア ver 3.5 より前)
	選択あり (Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver 2.5 以降)
	選択なし (Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.5 より前)
Lamp Mode	Local

	Photocell	External Input
Trigger Control	Lamp Control	Lamp Control
Respond to Group Commands	No, ignore group command	No, ignore group command
Lamp Mode on Trigger	On	On
Power(%)	100%	100%
Duration	All night	Duration of Input
Soft Start	On	Off
	Pattern	Frequency
Deterrent	SOS	Slow

Advanced Settings

Manual Override	Countdown Duration = 30mins		
External Input	Type of Input = Volt Free	Active State = Short Circuit / Low	
External Output	Trigger State = Photocell Only	Active State = Short Circuit / Low	
Photocell Sensitivity	Photocell Sen	sitivity = 20lux	



■User Log On(ログオン)

DiscoMan(検出・設定ツール)で検出した投光器をダブルクリックするか、ウェブ ブラウザの アドレスバーに IP アドレスを直接入力して、投光器のログオンページにアクセスしてください。

Var2-IP-w8 / VARIO	21P	Raytes: Vario2 IP Light Controller
Home	User Log On	
Settings/Groups	Enter the user name and password t	o access the lamp.
Adv. Settings	1	1
Access	User name:	
Network	Password:	
System Information	Lo	g On
Diagnostics		
Adv. Diagnostics		
Software Update		
Certificate Upload		
Lon Off		

 ●ログオンについて User name:管理者又はオペレーター
 Password:管理者又はオペレーター
 ※大文字、小文字に注意して入力してください。

工場出荷値

	User Name	Password
管理者	admin	password
オペレーター	user	password

●権限について

管理者
:全ての操作が可能

オペレーター: [Home(ホーム)]、[Diagnostic(診断)] 画面のみ操作が可能

●パスワードを忘れた場合

①[Access(アクセス)] 画面より、パスワードをリセットできます。

②投光器の強制リセットボタンを押すと、工場出荷値に戻ります。 (User Name も工場出荷値に戻ります。)



■初期パスワードの変更について ソフトウェアのバージョンが以下の場合は、管理者権限でログインする際に 初期パスワードからの変更を求められます。 Hybrid モデル: ソフトウェア ver 3.5 以降

Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver 2.5 以降

/ar2-IP-i6 / VARIO	2IP / Site		Raytec Vario2 IP Light Controll
Home	User Log On		
Settings/Groups	Default password detected, i	please change password f	or admin account
Adv. Settings			
Access	Password:		
Network	Confirm Password:		
	Show Passwords		
information		Change	
Diagnostics			
Ndv. Diagnostics			
Software Update			
Certificate Upload	ĺ		
current and a			

ray TEC"

■Home(ホーム) 正常にログインすると、以下の [Home(ホーム)] 画面が表示されます。 [Home(ホーム)] 画面では、手動操作により投光器を操作することができます。 また、投光器の現在の状態が表示されます。



Var2-IP-w8 / VARIO	2IP	Raytec Vario2 IP Light Controller
Home	Home	
Settings/Groups	This page allows the user to take direct/over with which this lamp is associated.	erride control of the lamp or the group of lamps
Adv. Settings		
Access	and a	
Network		
System Information	Type:Var2-IP-w8 Name:VARIO2IP	
Diagnostics	Group:	
Adv. Diagnostics	Status: O	
Software Update	Override	
Certificate Upload		
Log Off		
Rev 2.7.2		

Copyright © Raytec

表示内容は以下の通りとなります。

Type	製品モデル
IVDC	

- Name 投光器の名称 (工場出荷時は、VARIOIP)
- Group グループの名称 (工場出荷時は、名称なし)
- Trig 投光器が点灯状態の時、入力トリガーの種別が表示されます。
- Status 緑:正常、赤:異常
- Override [Override(手動)]を押すと、操作画面に切り替わります。



※[Override(手動)] を押すと、[Duration(持続)] が表示され、この間は 手動で投光器を動作テストすることができます。操作が可能な時間は、 [Duration(持続)] に表示されます。操作可能時間は、

[Restart(リスタート)] を押すことで、いつでもリセットすることが できます。

[Duration(持続)] で表示されている時間内は、手動操作が優先されます。 動作テストが終了しましたら、必ず [Override(手動)] を終了してください。

[Override(手動)] は、投光器モードが [Local]、[HTTP + Local]、または [VMS + Local] に 設定されている場合のみ使用できます。



[Override(手動)]を押すと以下の手動操作画面に切り替わります。 また、投光器の現在の状態が表示されます。

rayte	C			
Var2-IP-w8 / VARIO	2IP		Raytec Var	io2 IP Light Controller
Home	Home			
Settings/Groups	with which this lan	ne user to take direct/ov np is associated.	erride control of the lamp o	or the group of lamps
Adv. Settings		ON	BOOST	DETERRENT
Access	C.C.C.C			
Network			Caution: When selecting	Pattern: SOS
System Information	Type:Var2-IP-w8		boost use a suitably rated PSU / injector	Freq: Slow
Diagnostics	Group: Trig:None	Power(%) 100	+	Power(%)
Adv. Diagnostics	Status:	۲	110% Power 10 Seconds	۲
Software Update	Override		Recharge 100 Seconds	
Certificate Upload	Duration:00:29	Group ON	Group BOOST	Group DETERRENT
Log Off	Restart 0	٢		٢
Rev 2.7.2				

Copyright © Raytec

表示内容は以下の通りとなります。

●ON / Group ON

投光の点灯/消灯の操作が行えます。

設定した Group 内の投光器を一括で操作したい場合は、Group ボタンで操作してください。 Power(%) では、投光パワーを変更することができます。

●BOOST / Group BOOST

10 秒間だけ 110% の投光パワーで点灯することができます。 但し、使用後 100 秒間は操作ができなくなりますので、ご注意ください。 設定した Group 内の投光器を一括で操作した場合は、Group ボタンで操作してください。

DETERRENT / Group DETERRENT

設定したフラッシングパターンで点灯することができます。 設定した Group 内の投光器を一括で操作したい場合は、Group ボタンで操作してください。 Power(%) では、投光パワーを変更することができます。

■Settings/Groups(設定/グループ)

[Settings/Groups(設定/グループ)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 また、投光器の現在の状態が表示されます。

ray TEC[®]

ings/Groups	This page allows the	administrator to amend s	ettings ass	ociated with this lamp.	
Settings	Press the 'Save' but	ton to store any changes.			
:55	Lamp Mode:	Local 🗸			
vork	Name:	VARIO2IP			
em	Enter Group Nam	ie:			
rmation	or select from exist	ting 🔽			
nostics					
Diagnostics		Photocell		Ext Input	
ware Update	Trigger Control:	Lamp	Control 🗸	Lamp	Control
ficate Upload	Respond to Group Commands:	No, Ignore group co	mmands 🗸	No, Ignore group co	ommands '
off	Lamp Mode On Trigger:		Off 🗸		On
	Power (%):		100		100
	Duration (mins):	All Night 🗌		Duration of Input 🗹	
		••	60		60
	Soft Start:		Off 🗸		Off
		Detterre		F (1)	->
		Pattern		Frequency (H	2)
	Deterrent		SOS 🗸		Slow
		s	ave		

注意 >>

変更した設定を反映するには [SAVE(保存)] ボタンを押す必要があります。 また、[HOME(ホーム)] 画面の [Override(手動)] ボタンが有効(緑)になっている場合や、 グループ内の別の投光器の [Override(手動)] ボタンが有効(緑)になっている場合は、 設定変更できません。





Var2-IP-w8 / VARIO2IP

Raytec Vario2 IP Light Controller

Home	Settings / Groups					
Settings/Groups	This page allows the administrator to amend settings associated with this lamp.					
Adv. Settings	Press the 'Save' buttor	n to store any changes.				
Access	Lamp Mode:	Local 🗸 i				
Network	Name:	Local VMS				
System	Enter Group Name:	VMS + Local HTTP				
Information	or select from existin	g HTTP + Local				
Diagnostics						
Adv. Diagnostics		Photocell		Ext Input		
Software Update			ontrol 🖌		Control 💌	
Certificate Upload			mands 🗸	No, Ignore group com	mands 🗸	
Log Off			Off 🛩		On 🗸	
			100		100	

表示内容は以下の通りとなります。

Local

投光器は照度センサ入力およびセンサ等による外部入力のみに応答します。

●VMS

投光器はサード パーティの VMS システムおよび Raytec API を使用するアプリケーションのみに応答します。

投光器は照度センサ入力およびセンサ等による外部入力には応答しません。 この設定にしますと、[Override(手動)]で動作テストすることはできません。

VMS + Local

投光器はサード パーティの VMS システムおよび Raytec API を使用するアプリケーション に加えて、照度センサ入力およびセンサ等による外部入力にも応答します。 [Override(手動)] にて動作テストすることも可能です。

重要 >>

[VMS] および [VMS + Local] の詳細については、Raytec API の資料を参照 してください。



HTTP

投光器は、有効な HTTP コマンドを生成するデバイスやアプリケーション、および Raytec HTTP API を使用するアプリケーションのみに応答します。 投光器は照度センサ入力およびセンサ等による外部入力には応答しません。 この設定にしますと、[Override(手動)]で動作テストすることはできません。

●HTTP + Local

投光器は有効な HTTP コマンドを生成するデバイスやアプリケーション、および Raytec HTTP API を使用するアプリケーションに応答します。 投光器は照度センサ入力およびセンサ等による外部入力にも応答します。 [Override(手動)] にて動作テストすることも可能です。

●Group Name (グループ名)

投光器を新規または既存のグループに関連付けて、照度センサ入力およびセンサ等に よる外部入力によるグループコマンドで操作することができます。

新規にグループを作成したい場合は、[Enter Group Name (グループ名を入力)]欄に 任意のグループ名を入力してください。この際、グループ名が既存のグループ名と 同じにならないようにご注意ください。

グループのドロップ ダウンリストから既存のグループを選択しますと、 すでにある既存のグループに投光器を追加することもできます。

LANTEC.

ray TEC°

Home	Settings / Grou	ps				
Settings/Groups	This page allows the	administrator to am	end sett	ings ass	oclated with this lamp.	
Adv. Settings	Press the 'Save' butt	on to store any char	ges.			
Access	Lemp Moder	iteral v				
Network						
System Information		ng (=)				
Diagnostics		1		-	-	
Adv. Diagnostics		Photo	cell		Ext Input	
Software Update	Trigger Control:		Lamp Co	ontrol 🛩	Lamp C	Control 🛩
Certificate Upload	Respond to Group Commands:	No. Ignore group commands V No. Ignore group commands		mands 🛩		
Log Off	Lamp Mode On Trigger:	Ôff ♥			On 🗸	
	Power (%):			100	•	100
	Duration (mins):	All Night 🗌			Duration of Input 🖾	
		*		60	*	60
	Soft Start:			Off 🗸		Off ¥
		Patte	rn		Frequency (Hz)	Ň.
	Deterrent	805 -		Slow 👻		
			Save			

●Trigger Control(トリガー調整)

Photocell		Ext Input		
Trigger Control:		Lamp Control	(Lamp Control
Respond to		Inactive		Inactive
Group	No. Ignore are		No. Ignore arc	
Commands:		Group Control		Group Control

[Photocell(照度センサ)]と [External Input(外部入力)] のどちらに対しても以下より動作を 選択できます。

- 1. Inactive(休止):投光器は外部入力を無視します。
- 2. Lamp Control(投光器制御):投光器は外部入力に応答します。
- 3. Group Control(グループ制御): 投光器は所属するグループ内の投光器からの 外部入力に対して、下記の [Respond to Group Commands(グループコマンドに応答)] の指示に従って動作します。

●Respond to Group Commands(グループコマンドの応答)

Respond to Group	No, Ignore group commands	No, Ignore group commands 💌
Commands:	No, Ignore group commands	No, Ignore group commands
Lamp Mode On Trigger:	Yes, Send & Receive Yes, Recieve only	Yes, Send & Receive Yes, Recieve only

Trigger Control(トリガー調整) でグループ制御が選択されていない場合、投光器はグループ コマンドに応答しません。

Trigger Control(トリガー調整)でグループ制御が選択されている場合、グループコマンドへの応答を以下の3種類から選択できます。

- 1. No, Ignore group commands(グループコマンドを無視) 投光器はすべてのグループ コマンドを無視します。
- 2. Yes, Send & Receive(可:送信および受信) 投光器は、トリガーの設定に応じたグループコマンドの発行と、所属するグループ内の 投光器からのグループコマンドに対する応答の両方を実行します。
- 3. Yes, Receive only(可:受信のみ) 投光器は、所属するグループ内の投光器からのグループコマンドに対する応答のみ実行 し、グループコマンドは発行しません。

※グループ制御ができる投光器は最大16台です。

●Lamp Mode On Trigger(トリガー時の投光モード)

Lamp Mode On Trigger:	On •	On Off	•
Power (%):	 On	 On	
		Deter	r

[Photocell](照度センサ)] と [External Input(外部入力)] からのトリガー入力に対して、投光器 の点灯パターンを設定します。また、[External Input(外部入力)] は 後述のフラッシングモード (Deter) を選択することもできます。

●Power(投光パワー)

Power (%): 100 100

投光器の投光パワーはスライダーバーで最小 20% から最大 100% まで設定できます。

ray TEC"

●Duration (mins) (投光時間設定)

Duration (mins):	All Night 🗹		Duration of Input 🗹	
	-0	60		60

トリガー入力があった場合に、投光器が点灯する期間を設定します(チェックボックス選択時)。 [Photocell](照度センサ)]の場合、ユーザーは [All Night (一晩中)]を選択できます。

この場合、投光器の照度センサが周囲が暗くなった事を認識している間はずっと 点灯のまま(チェックボックス選択時)となります。

あるいは、スライダーバーで任意の時間を設定することもできます。

投光器の照度センサが周囲が暗くなった事を認識すると、タイマーが作動します。

また、周囲が明るくなったことを認識すると、タイマー動作中でも投光器は消灯となります。 [External Input(外部入力)]の場合、ユーザーは [Duration of Input (入力継続)] を選択できます。 この場合、入力が継続している間はずっと投光器が点灯のまま、またはフラッシングのまま (チェックボックス選択時)となります。

あるいは、スライダー バーで任意の時間を指定することもできます。投光器はただちに動作し、 タイマー時間は外部入力信号の終了時から開始されます。タイマー時間内であれば外部入力を 再度有効にすることができ、有効にするとタイマーが再始動されます。

たとえ投光器が周囲が明るくなったことを認識していても、タイマー指定時間の終了までは 投光器が点灯のままとなります。

タイマー設定の最小値 / 最大値は以下のとおりです。 Photocell(照度センサ) 最小値: 30 mins(分)外部入力最小値: 1 mins(分) Photocell(照度センサ) 最大値: 720 mins(分)外部入力最大値: 60 mins(分)

●Soft start(ソフトスタート)

Off 💌
Off

外部入力があった場合に、投光器をゆっくり上昇させる(ソフトスタートがオン)か、 ただちに点灯させる(ソフトスタートがオフ)かを選ぶことができます。 ソフトスタートにかかる時間は投光パワーによって異なります(100%点灯なら最大10秒)。

●Deterrent(フラッシング)

	Pattern	Frequency (Hz)
Deterrent	SOS -	Fast •
	Wave Hi-Lo	Slow Medium
	Countdown Duration (SOS	Fast

[Lamp Mode on Trigger (トリガー時の投光モード)] でフラッシング機能が選択されている場合、 下記の3 種類のフラッシングパターンから選択することができます。

Wave ・・・100% から 20% の範囲でゆっくり上昇下降

- Hi-Lo ・・・100% と 20% で威嚇フラッシング
- SOS ・・・短周期3回オン/オフ、長周期3回オン/オフ、短周期3回オン/オフ

■Advanced Settings(詳細設定)

[Advanced Settings(詳細設定)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 ここで、より詳細な設定をすることが可能です。

ray te	C		
Var2-IP-w8 / VARIO	21P		Raytec Vario2 IP Light Controller
Home	Advanced Setti This page allows the	i ngs e administrator to amend advanced s	ettings associated with this lamp.
Adv. Settings	Press the 'Save' but	tton to store any changes.	
Access	Manual Overr	ide	
Network System Information		Countdown Duration (mins)	
Diagnostics	Manual Overide External Inpu	30 V	
Adv. Diagnostics Software Update		Type Of Input	Active State
Certificate Upload	External Input	Volt Free 🗸	Short Circuit / Low 🗸
Log Off	External Outp	ut	
		Trigger State	Active State
	External Output	Photocell Only 🗸	Short Circuit / Low 🗸
	Photocell		
	LED String Ad	ijust	
	LED String Adjust		
		Save	

●Manual Override(手動操作)

	Countdown Duration (mins)	
Manual Overide		10 •	
External Inpu	t	10 15 20	
	Type Of Input	30 60	Active State
External Input		240	Short Circuit / Low

Home(ホーム) 画面にある [Override(手動)] ボタンの [Countdown Duration (カウントダウン時間)] を変更することができます。

●External Input(外部入力)

	Type Of Input	Active State
External Input	Volt Free 💌	Short Circuit / Low 💌
	Volt Free	Short Circuit / Low
	TTL	Open Circuit / High

外部入力を設定することができます。外部入力線は無電圧または TTL 入力に対応します。 ドロップダウンリストから指定の入力種別を選択してください。

[Active State (動作状態)] では、外部入力状態をオープンかクローズで選択できます。 例 : [Short Circuit (短絡)] に設定すると、入力が短絡 (クローズ) された場合に投光器が動作 します。

●External Output(外部出力)

	Trigger State	Active State
External Output	Photocell Only	Short Circuit / Low 🗸
Photocell	Photocell Only Photocell AND Ext I/P	Open Circuit / High
Photocell Sensitivity	Ext I/P Photocell OR Ext I/P	
LED String Adjust	Photocell AND NOT Ext I/P Fault	

外部出力を設定することができます。外部出力は、無電圧のオープン / クローズ出力です。 ドロップダウンリストから希望のトリガー設定と出力設定を選択してください。

「Disable」	• •	・動作なし
「Photocell Only」	• •	・Photocell(照度センサ) 入力時に出力
「Photocell AND Ext I/P」	• •	・Photocell(照度センサ)入力と外部入力が同時にあった場合に出力
「Photocell AND NOT Ext I,	/P」•	・・Photocell(照度センサ)入力があり、外部入力が無い場合に出力
「Ext I/P」	• •	・外部入力時に出力
「Photocell OR Ext I/P」	• •	・Photocell(照度センサ) 入力または外部入力があった場合に出力
「Fault」	• •	・LED 異常、入力電圧異常を検出した場合に出力

[Photocell AND NOT Ext I/P] および [Fault] は以下の場合のみ設定できます。

Hybrid モデル:ソフトウェア ver3.5 以降 Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.5 以降

●Photocell Sensitivity(照度センサ感度)

Photocell Sensitivity	- ••+
	65

投光器の照度センサの検出感度を設定することができます。

最小値	・・・5 ルクス
最大値	・・・65 ルクス
工場出荷時設定	・・・20 ルクス



■Access(アクセス) [Access(アクセス)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 管理者およびオペレーターのユーザー名、パスワード設定ができます。

raytec"

Var2-IP-w8 / VARIO	2IP		Raytec Vario2 IP Light Controller
Home	Access		
Settings/Groups	This page allows passwords are s	s the configuration of the lamp's security set here. Operators have restricted acces	r. The administrator and operator s.
Adv. Settings	Administra	tor	
Access	licer Name:	admin	
Network	Password:		
System Information	Operator		
Diagnostics	User Name:	user	
Adv. Diagnostics	Password:		
Software Update	Note:		
Certificate Upload	The 'Administ	rator' account can access any page.	
Log Off	The 'Operator	' account can only access the following p	bages:
	 Home Diagnostics Adv. Diagn 	s ostics Save	

注意 >>

パスワードはすべて大文字と小文字を区別します。(使用したパスワードを安全な場所にメモして おいてください。)

パスワードを変更できるのは、管理者のみです。

工場出荷値

	User Name	Password
管理者	admin	password
オペレーター	user	password

最大文字数

ユーザー名:32文字(アルファベット、数字および記号) パスワード:32文字(アルファベット、数字および記号)

注意 >>

変更を反映するには [SAVE(保存)] ボタンを押す必要があります。

■Networks(ネットワーク)

[Network(ネットワーク)] を選択すると、以下の画面に切り替わります。 投光器のネットワーク設定および各投光器の名称が変更できます。

Var2-IP-wit / VARIO	9TC		Raytec Vario2 IP Light Control	
Hume	Network			
Settings/Groups	This page allow	e the con	ifiguration of the lamp's network settings.	
Adv. Settings	MAC Address:	FC:OF =	ET ES F4 A3	
Access	Lamo Name	VAR022	P.	
Network	Elenable			
System Information	IF Address	109.264	1.126.4	
Diagnostics	Gatemay:	1000		
Adv. Diagnostics	Subnet Masko	235 255 8 8		
Software Update	Primary DNS:	112.194.0 900		
Cortificate Upload	Secondary DNS:	2.0.0.0		
Log Off	HTTP Part	38		
	HTTPS Port:	413		
		CAUTION: This must be different to the HTTP port.		
	C Diseble			

MAC アドレス:固有の値であり変更はできません。

- Lamp Name : 重複しないようにしてください。 (最大文字数はアルファベット / 数字 15 文字です。)
- Enable DHCP :お使いのネットワークが DHCP 対応の場合は DHCP を有効にすることが できます。DHCP を使用すれば、IP アドレスが重複することなく自動的 に割り当てられます。

IP Address : DHCP を使用しない場合、[Enable DHCP (DHCP を有効にする)] チェック ボックスをオフにして、お使いのネットワークの範囲内の IP アドレスに 手動で変更してください。IP アドレスは重複しないようにする必要があ ります。

HTTP Port :HTTP ポートをデフォルトの 80 から変更できます。

HTTPS Port :HTTPS ポートをデフォルトの 443 から変更できます。

Disable HTTP : HTTP でのアクセスを無効化できます。

[Enable DHCP (DHCP を有効にする)] が選択されていない場合、[Gateway (ゲートウェイ)]、 [Subnet Mask (サブネットマスク)]、[Primary DNS (プライマリー DNS)]、および [Secondary DNS (セカンダリー DNS)] をこのページ上で変更できます。

HTTP Port、HTTPS Port、Disable HTTP は以下の場合のみ設定できます。 Hybrid モデル:ソフトウェア ver3.7.1 以降 Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.7.2 以降



ネットワーク設定の変更後、システムに変更を反映するために [Reboot(再起動)] を 実行してください。[Reboot(再起動)] 画面は、設定変更後のアクセス方法が表示されます。



Var2-IP-w8 / VARIO	2IP Raytec Vario2 IP Light Controller
Home	Reboot
Settings/Groups	The the lamp has now been restarted.
Adv. Settings	Your lamp is now located at:
Access	http://VARIO2IP
Network	Reconnection Instructions
System Information	 Did you change the hostname or IP address? It is necessary to clear the address caches in your web browser and OS. From the command prompt in Windows, enter "nbtstat -R" to clear the hostname cache, close your current web browser onen a new web browser and then try to access the web
Diagnostics	address above.
Adv. Diagnostics	2. Did you try the IP address?
Software Update	"http://192.168.5.23/" into your browser). If this fails, then the IP address you set is not reachable. Try the step below.
Certificate Upload	3. Still not working?
Log Off	The factory default settings can be restored to the lamp using the hard reset switch by holding down the reset button for 5 seconds whilst powering up the unit. Refer to the user instruction for location and access of "Hard Reset" switch.

Copyright © Raytec



■System Information(システム情報)

[System Information(システム情報)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 投光器のソフトウェアバージョンや製品種別、投光器名、グループ名など、投光器に関する 基本情報が表示されます。このページは、情報表示専用画面で内容の変更はできません。

arz-IP-wa / VARIC	221P Raytec valio2 1P Eign
lome	System Information
Settings/Groups	This page presents basic information for the lamp.
Ndv. Settings	Software Version: 2.7.2
Access	Product Type: Var2-IP-w8
l altri altri	Lamp Name: VARIO2IP
Sector	Group Name:
Information	
Diagnostics	Restore Factory Settings
Ndv. Diagnostics	Restore Factory Settings will revert the lamp back to factory settings.
Software Update	All local settings, including network, lamp name, group name and
Certificate Upload	access accounts will be restored to default values.
.og Off	Reboot / Restart Lamp
	Reboot / Restart Lamp will power down the lamp and restart it.
	Settings will not be changed.
	Licenses

操作できる内容は以下の通りとなります。

●Restore Factory Settings(出荷時設定への復元)

投光器の設定はいつでも最初の出荷時設定に戻すことができます。それ以前に変更した設定は すべて失われます。

出荷時設定の復元中、投光器が短時間点灯 / 点滅する場合があります。

警告 >>

この操作を行うと、投光器の IP アドレスは最初の設定 192.168.2.80 にリセットされます。

ソフトウェアバージョンが以下の場合は、DHCP が有効化されます。

Hybrid モデル:ソフトウェア ver3.5 以降

Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.5 以降

●Reboot / Restart Lamp(リブート / 再起動)

投光器をリブート / 再起動することもできます。投光器は既存の設定を使用して再起動します。 システムが応答しなくなった場合、または設定を確実に保存および適用済みの場合は、一般に リブート / 再起動を推奨します。リブート / 再起動処理中、投光器が短時間点灯 / 点滅する場合 があります。



■Diagnostics(診断)

[Diagnostics(診断)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 トラブルシューティング用で、投光器に関する基本診断結果と情報を表示します。

6

Var2-IP-WE/VARIO	123# Raytec Vacio2 IP Light Con
Home	Diagnostics
Settings/Groups	This page presents basic diagnostic information for the lamp.
Adv. Settings	To see the latest diagnostic information this page must be refreshed
Access	Input Voltage Status: 0
Network	LED States*(O
	Photocell Status: Night
Information	Ext.input Status: inactive
	Auxillary Output Status: Closed
bagnostics	Deterrent Pettern: \$05
Adv. Diagnostics	Duration - Lamp On: 0 days, 0 hours, 0 minutes
Software Update	Duration - Power Connected: 0 days, 0 hours, 2 minutes
Certificate Uplood	During publication start up the LED status indicator may turn amber until warm up is complete.
tog Off	 If the lamp is not on the UED status cannot be measured and the status indicator will be grey.
	Nax Volts: 55 Volts
	Deration Lamp Co. (Total): 0 days, 0 hours, 18 minutes
	Duration - Power Connected (Total) : 0 days, 4 hours, 24 minutes

Capacity in the state

表示内容は以下の通りとなります。

Input Voltage Status	:緑 / 赤色 LED・・・入力電圧が定格の範囲内かどうかを表示 (緑・範囲内 赤・範囲外)
	格色 FD・・・故陪の可能性有り
※ 詳細については [Adv Dia	他にしていて、 anostics (詳細診断)] を参照してください
	·緑 / 赤色 FD・・・投光哭の FD が正党たら緑
	裕台 IFD・・・ 故陪の可能性有り
	位 の の の し に に す の の の 能 に す の の の 能 に す の の の に に す の の の の の の の の の の の の の
	$(例 \cdot IFD が現在 占灯していたい)$
※詳細については [Adv. Diac	unostics (詳細診断)]を参照してください。
Photocell Status	:照度センサの状態を表示(Dav:昼、Night:夜)
Ext. Input Status	:外部入力がある(アクティブ)、またはない(非アクティブ)を表示
Auxiliary Output Status	:外部出力がアクティブ (クローズ)、または
	非アクティブ(オープン)であることを表示
Deterrent Pattern	:どのフラッシングパターンが選択されているかを表示
Duration - Lamp On	:投光器の点灯していた時間を表示
Duration - Power Connected	:投光器の電源が入っていた時間(昼間の消灯時間含む)を表示
Max Volts	:投光器が検出した最大電圧
Duration – Lamp On (Total)	:投光器が点灯していた通算時間を表示
Duration – Power Connected	d(Total) :投光器の電源が入っていた通算時間
	(昼間の消灯時間含む)を表示
Max Volts Duration-Lamp ()n (Total) Duration-Power Connected (Total) (±
以下の場合のみ確認できます	

Hybrid モデル:ソフトウェア ver3.5 以降 Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.5 以降



このページの情報は自動的に更新されないため、ファンクション キー [F5] またはお使いのウェブ ブラウザーの更新ボタンを押すか、左側のナビゲーション バーからページを再度選択してページ を再表示または更新する必要があります。

※802.3 bt PoE 規格の互換性

工場集荷時ソフトウェアバージョン 2.5(Hybrid モデルの場合は 3.5) 以上の VARIO2 IPPoE サイズ 8 (24LED) は 802.3 bt PoE 規格に準拠しています。規格に準拠した PSE 以外を接続した場合、 十分な電力を得られているかどうかを確認する旨の警告メッセージが表示されます。

Diagnostics

Non bt PoE injector detected. Please ensure you have a sufficiently powered injector to power this unit.

This page presents basic diagnostic information for the lamp.

To see the latest diagnostic information this page must be refreshed.

※出荷時ソフトウェアバージョンが 2.5 (Hybrid モデルの場合は 3.5) 未満の VARIO2 IPPoE サイズ 8 (24LED) ではこのメッセージは表示されません。 (出荷時ソフトウェアバージョンは製品シリアル番号の中央の 3 桁で示されます。)

■Adv. Diagnostics(詳細診断)

[Adv. Diagnostics(詳細診断)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 詳細のトラブルシューティング用で、投光器に関する診断結果と情報を表示します。 販売店へお問合せされる際に使用するページです。

6

AULT IN MUL AVELU	Raytec varios in Light Controls
Home	Advanced Diagnostics
Settings/Groups	This page presents advanced diagnostic information for the lamp.
Adv. Settings	This information will be useful when troubleshooting the lamp with Raytec Technical Support
Access	PoE value: 0
Network	Volt Divider: 48.0
ULL HOLE	Voltage Input: 55.7 Volts
System	Photocell Voltage: 3026 mVolts.
antormation	Model Type Voltage: 2317 mVolts.
Diagnostics	Ideal Feedback: 40.11 Volts.
Adv. Diagnostics	LED String 1 In: 0.00 Volts.
rear contraction of the	LED String 2 In: 0.00 Volts.
Software Update	LED String 3 In: 0.00 Volts.
Certificate Upload	LED String 4 In: 0.00 Volts.
	LED String 5 In: 0.00 Volts.
Log Off	LED String 6 In: 0.00 Volts.
	LED String 7 In: 0.00 Volts.
	LED String 8 In: 0.00 Volts.

このページの情報は自動的に更新されないため、ファンクション キー [F5] またはお使いの ウェブブラウザーの更新ボタンを押すか、左側のナビゲーション バーからページを再度選択 してページを再表示または更新する必要があります。

■Software Update(ソフトウェア アップデート)

[Software Update(ソフトウェア アップデート)] を選択すると、以下の画面に切り替わります。 ソフトウェア / ファームウェアの現在のバージョン表示および、ネットワーク経由でのソフト ウェア / ファームウェアの更新ができます。

/ar2-IP-w8 / VARI	02IP Raytec Vario2 IP Light Cor
Home	Software Update
Settings/Groups	This page allows the software / firmware of the lamp to be updated.
Adv. Settings	Current Software Version: 2.7.2
Access	
Network	To update software, choose file below:
System Information	File: ファイルを選択 違択されていません
Diagnostics	Install New Software
Adv. Diagnostics	Note:
Software Update	The lamp will restart after the update.
Certificate Upload	The following lamp settings will remain unchanged after the update:
Log Off	All network settings (including current IP address configuration) Lamp name and Group name Admin account name and password User account name and password
	All other settings will be reset to their factory default values.

ソフトウェア / ファームウェアの新しいバージョンをアップロードするには、弊社 にお問い 合せいただき最新バージョンのソフトウェアを入手してください。

ネットワーク上のコンピューターに新バージョンをアップロードした後、アップロードする ファイルを選択し、[Install New Software (新しいソフトウェアをインストール)]を押します。 ソフトウェア / ファームウェア更新は、ネットワークの通信量が少ない時間に実行することを お勧めします。

アップデートすると投光器の設定が再起動されます。ソフトウェアバージョン 1.2.6 以降は、下記の設定には変更がありません。

- IP Address (if configured statically) NetworkPort Setting
- DHCP mode
- Gateway address
- Subnet mask
- Primary DNS
- Secondary DNS

- Illuminator name
- Group name
- Operator user name and password
- Admin user name and password
- Additional Diagnostics (bottom of diagnostics page) use



■Certificate Upload(証明書アップロード)

[Certificate Upload(証明書アップロード)]を選択すると、以下の画面に切り替わります。 HTTPS プロトコルを使った投光器とのセキュアな通信を行うために必要な 証明書と秘密鍵をアップロードできます。

Var2-1P-w8 / VARID21P Rayts: Vario2 IP Light	
llame Settings/Groups	TLS Certificate Upload This page allows the TLS certificate of the large to be updated.
Adv. Settings	To upload a TLS certificate, choose files below:
Access	Certificate: ファイルを通用 単形されていません
Network	Private loan 27-/1786 BERDTURHA
System Information	Uplead New Certificate
Diagnostics	
Adv. Disgraustics	
Software Update	
Certificate Upload	
Log Off	

証明書、秘密鍵とも der フォーマットである必要があります。

256 ビット キーの ECDSA 暗号化を使用します。

異なるフォーマットの証明書と秘密鍵をアップロードしようすると、エラーが発生します。

■Log Off(ログオフ)

[Log Off(ログオフ)] を選択すると、以下の画面に切り替わります。 投光器のウェブインターフェイスの使用後は、[Log Off (ログオフ)] ページを使用してログオフ することをお勧めします。この機能は以下の場合のみ有効です。

Hybrid モデル:ソフトウェア ver3.7.1 以降

Hybrid モデル以外:ソフトウェア ver2.7.2 以降

Var2-1P-w8 / VARIO	21P Rayter, Vario2 1P Light Contro
Home	Log Off
Settings/Groups	Logging off will close this window and access to the lamp. You will not be able to take direct / override control of the lamp. You will need to log on to the lamp to be able to take direct / override control.
Adv. Settings	
Access	
Network	
System Information	
Diagnostics	
Adv. Diagnostics	
Software Update	
Certificate Upload	
Log Off	

- 24 -









オプテックス株式会社

520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12 TEL.077-579-8004 FAX.077-579-8170 www.optex.co.jp

Copyright (C) 2024 OPTEX CO., LTD. 2024.01 5926688