

Vario^{ip} PoE



Discovery Tool(検出ツール) 操作ガイド



目 次

■はじめに	•••••
■システム要件	•••••
■ハードウェア要件	••••••
■ソフトダウンロード先	••••••
■インストールの手引き	•••••4
■Discovery Tool(検出ツール)を使用する	••••••
①投光器検出	••••••
②ネットワーク設定	•••••8
③状態情報と構成	••••••10
④Discovery Tool(検出ツール)の詳細	••••••11
■トラブルシューティング	••••••



■はじめに

Vario 2 IPPoE は、ウェブインターフェイスを備えたネットワーク投光器です。 Raytec Discovery Tool(検出ツール)にて、ネットワーク上の投光器を簡単に検出すること ができます。本取扱説明書では、Raytec Vario 2 IP PoE モデルの検出、システム診断等を 行う Discovery Tool(検出ツール)について説明しております。

■システム要件

- ・ .net framework 4 および 4.5
- ・ Vario IP ファームウェアバージョン 1.3 以上

■ハードウェア要件

- Windows 7 以上(インターネットエクスプローラー IE9 かそれと同等のブラウザ)
- Windows Server 2008 以上
- HDD 空き容量 10MB
- ・ 主メモリ 128MB

■ソフトダウンロード先

Raytec Discovery Tool は、以下の URL にアクセスしてソフトをダウンロードしてください。



※ダウンロードサイト URL

http://www.optex.co.jp/sec/business/raytec_vario/ippoe/download.html



■インストールの手引き

注意>>

本プログラムをインストールするには、管理者としてログオンする必要があります。

システム上で開いているプログラムをすべて閉じ、Discovery Tool(検出ツール)の インストーラーをダブルクリックして開きます。

🕞 Raytec Discovery Installer	
F Raytec Discovery Installer	
NOTICE: THIS SOFTWARE IS LICENSED TO YOU SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING LEGALLY BINDING LICENCE AGREEMENT. PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE. BY EXERCISING THE INSTALL OPTION YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND	

Discovery Tool (検出ツール) をインストールするには、[l agree to the licence terms and conditions(ライセンス条項と条件に同意する)] にチェック入れ、[Install(インストール)] を クリックします。

必要に応じてインストール場所を変更することもできます。変更するには [Option(オプション)] ボタンをクリックしてインストール場所を設定します。変更は任意です。工場出荷値では、 Program Files フォルダーの Raytec Limited ¥ Raytec Discovery にインストールされます。

F Raytec Discovery Installer	
Raytec Discovery Installer	
Installation Options	
Install location:	
	Browse
<u>K</u>	Cancel



インストール終了後、[Close(閉じる)] ボタンをクリックすると、 Discovery Tool(検出ツール)のインストールが正常に完了します。





■Discovery Tool(検出ツール)を使用する

Discovery Tool (検出ツール)を起動するには、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Raytec Discovery]-[Raytec Discovery]の順にクリックします。

iscove	red Lamp	8						
State	On/Off	MAC Address	IP Address	Unit Name	Group Name	Firmware	Model	Uptime
Discov	rer	Status Net	work About				CD14	TEO

①投光器検出

[Discovery(検出)] ボタンをクリックすると、ネットワーク上のすべての Vario 2 IP PoE が 一覧表示されます。

iscove	red Lamp	6						
Rate	On/Off	MAC Address	IP Address	Unit Name	Group Name	Firmware	Model	Uptime
0	0	00-04-A3-74-98-42	192.168.2.80	VARIOIP		1.1.0	Var w8	00:00:42
)iscov	ver	Status Netw	ork About					
iscov	ver	Status Netw	ork Apout				rav	TEC

工場出荷値では、新しい投光器の名称は VARIOIP、IP アドレスは 192.168.2.80、グループ名は なしとなっています。お使いのインストール環境で使用するには、有効なネットワーク設定と 名称に変更する必要があります。



●State(状態)

Vario 2 IP PoE の現在の状態を示します。詳細についてはトラブルシューティングの セクションを参照してください。

緑色:投光器が正常に動作

灰色:投光器との通信ができていない状態

赤色:投光器の LED 故障

●On/Off

投光器の点灯/消灯の状態を表示します。

●MAC Adress(MAC アドレス) 選択した投光器の MAC アドレスです。変更することはできません。

●IP Adress(IP アドレス) 投光器の現在の IP アドレスです。ネットワーク設定画面で変更ができます。

●Unit Name(投光器の名称) 投光器の名称です。工場出荷値では、VARIOIP という名称になっています。 Unit Details 画面の Unit Information 部分で変更できます。

●Group Name(グループ名)

扱光器が属するグループの名称です。デフォルトでは、グループ名なしで出荷されています。 Unit Details 画面の Unit Information 部分で変更できます。

●Firmware(ファームウェア) 投光器の現在のファームウェアバージョンを表示します。

●Model(型番) 投光器の型番です。

●Uptime(動作時間)

投光器が最後にリセットされてから現在までの時間です。動作時間のリセットは、投光器の 電源オフ→オンまたはネットワーク設定の変更時に発生します。

投光器ウェブブラウザの起動

Discovery Tool (検出ツール)のリストから対象の投光器をダブルクリックすると、お使いの ウェブブラウザで、投光器を遠隔操作する専用ウェブブラウザを開くことができます。 これによって、お使いのネットワーク上の投光器にアクセスし簡単に設定や手動操作する ことができます。投光器の設定や手動操作の詳細については、専用ウェブブラウザ操作ガイドを 参照してください。



②ネットワーク設定

設定したい投光器をリストから選択し、[Network(ネットワーク)] ボタンをクリックすると 次のようなウィンドウが表示されます。

Network Configur	ation 🛛 📉
Unit Details	
Unit Name:	VARIOIP
Current IP Address:	192.168.2.80
Network Settings Obtain IP address Use the following	automatically (use DHCP) IP address:
IP Address:	192.168.1.147
Subnet Mask:	255.255.255.0
	<u>Q</u> K <u>C</u> ancel

以下の2種類からお選びください。

●Obtain IP address automatically(use DHCP)(IP アドレスを自動取得 (DHCP を使用)) このオプションを選択した場合、投光器はお使いのネットワーク上の DHCP サーバーに 対してネットワーク設定を要求します。なお、この設定を使用した場合、IP アドレスが 変わる事がございますので、ご注意ください。

●Use the following IP address(以下の IP アドレスを使用)

特定のIPアドレスとサブネットマスクを指定し、変更されない限りネットワーク設定 が保持されます。お使いのネットワーク上で必ず一意のIPアドレスを指定する必要が あります。重複した場合、不具合が発生する恐れがあります。[IP Address(IPアドレス)] 欄にIPアドレスを入力してください。入力しない場合、サブネットマスクが自動的に設定 されます。新しいサブネットマスクは、ネットワーク設定に適合するかどうか設定する前 に必ず検証してください。

いずれの場合も、ネットワークに必要な設定についてネットワーク管理者に確認する必要 があります。投光器を正しく設定するために、事前にネットワーク管理者へお問合せください。



入力後、[OK] をクリックすると、投光器ネットワークが再構築され、通信が一時的に 切れることを通知するメッセージが表示されますが、その後しばらくしますと、 Discovery Tool(検出ツール)のメインウィンドウに戻ります。投光器が再表示されるまで 最大1分かかります。再表示までの時間はネットワークの規模や変更した設定の内容に よって変わります。

再度 [Discover(検出)] ボタンをクリックするとネットワーク設定の変更がリストに反映されます。

scove	red Lamp	6						
tate	On/Off	MAC Address	IP Address	Unit Name	Group Name	Firmware	Model	Uptime
•	•	00-04-A3-74-98-42	192.168.1.147	VARIOIP		1.1.0	Var w8	00:00:55
Xecon	er i	Status	ork About					
		Tern	Our Drove				Cal	TEC



③状態情報と構成

設定したい投光器をリストから選択し、[Status(状態)] ボタンをクリックします。選択した 投光器と直接通信できない場合、状態情報の表示や編集ができないことを通知するメッセージ が表示されます。

🕞 Unit Details					X	
Unit Information						
IP Address:	192.168.1.147 VARIOIP					
Unit Name:						
Group Name:						
Firmware Version:	1.1.0		Up Time:	0d, 0h, 3m		
Unit Parameters		Value				
		1000				
			Parameters	<u>OK</u>	ancel	

このリストで投光器の名称やグループ名を変更できますが、ネットワーク設定画面同様、[OK] をクリックするまで変更内容は反映されません。

●Unit Name(投光器の名称)

投光器の名称はネットワーク上で一意の名称とし、設置場所や役割がわかる名前にする必要が あります。投光器の名称は、ネットワーク上で他の投光器と通信するために使用します。

●Group Name(グループ名)

グループ名は空白でもかまいません。空白の場合、投光器はネットワーク上のどのグループ にも属していないことになります。グループ名を設定すると、特定の投光器群をまとめて操作 できるようになります。グループの使用に関する情報は、専用ウェブ操作ガイドに記載されて います。



Parameters(パラメーター) [Parameters(パラメーター)] ボタンを押すと、選択した投光器の現在の設定が [Unit Parameters(ユニットパラメーター)] リストに表示されます。 投光器の設定情報を簡単に確認することができます。

Unit Information				
IP Address:	192.168.1.147 VARIOIP			
Unit Name:				
Group Name:				
Firmware Version:	1.1.0	Up Time:	0d, 0h, 3m	j
Unit Parameters				
Name	Value			-
NET_ADDR	192.168.1.147			=
NET_SUBNET	255.255.255.0			
NET_GATEWAY	0.0.0.0			
	128			
NET_DHCP	52055			
NET_DHCP NET_PORT	52055			
NET_DHCP NET_PORT NET_MCAST	55.0.255.239			
NET_DHCP NET_PORT NET_MCAST DEV_FIRMWARE	55.0.255.239			

表示された情報は、ネットワークの障害検出や診断にご使用ください。

④Discovery Tool (検出ツール)の詳細

[About(この製品について)] ボタンをクリックすると Discovery Tool (検出ツール)の 現在のバージョンを確認することができます。

G About Raytec D	iscovery
Details	
Application	Raytec Discovery Application
Version	1.0.5
Manufacturer	Copyright Raytec Ltd @ 2013
гаут	EC [©]



■トラブルシューティング

Vario 2 IP PoE の接続や設定で問題が発生した場合、本セクションのトラブルシューティングのヒントを参照してください。それでも、上手くいかない場合、当社のサポートまでお問合せください。

●Vario 2 IP PoE が表示されない

- Discovery Tool(検出ツール)を使用しているコンピューターを再起動する。
- Discovery Tool(検出ツール)を使用しているデバイスのネットワーク接続が、
 同じネットワークであることを確認する。
- 通信を遮断するファイアウォールがないことを確認する。
- 別のコンピューター上で Raytec Discovery Tool が動作するかを確認する。

●Vario 2 IP PoE は表示されるが状態表示が灰色

- Discovery Tool(検出ツール)を使用しているネットワーク上で他の コンピューターがないことを確認する。
- ・ Discovery Tool (検出ツール)を使用しているコンピューターを再起動する。
- Discovery Tool(検出ツール)を使用しているコンピューターと Vario 2 IP PoE が 同じサブネット上にあることを確認する。
- ・ 同じ IP アドレスを持つ Vario 2 IP PoE がないことを確認する。
- 通信を遮断するファイアウォールがないことを確認する。

オステックス株式会社 http://www.optex.co.jp/sec/

 本社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12 TEL: (077)579-8004 FAX: (077)579-8170
 東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル 19F TEL: (03)3344-5771 FAX: (03)3344-5734
 Copyright (C) 2015 OPTEX CO., LTD.