OPTEX 操作ガイド	はじめにアプリ転記	ページのご案内 アブリ 転記	安全上のご注意 -1 アブリ 転記
 この度は、本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。	運用方法に応じて、必要となる操作が異なります。 必要な項目をよく読んでご使用ください。 ①パソコンを使う場合	安全上のご注意・・・・・・ アフリ 転記 ・・4~5 アプリケーションの使用環境・・ アフリ ・・・・・6	 ▲ 危険 : この表示は注意事項を守らないと、火災や事故などにより 死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 ▲ 警告 : この表示は注意事項を守らないと、感電やその他の事故に よりけがをしたり車に損害を与えたりすることがあります。
241	SAFE METER Local アプリケーションを使うと、走行データをパ ソコンに転送・CSV 保存することができます。 アプリ と書かれた項目をお読みの上、ご使用ください。	アプリケーションのインストール アプリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● ●
SAFE METER OSM-501	 ②パソコンを使わない場合 本体の画面に表示された値を用紙に転記する運用方法です。 転記 と書かれた項目をお読みの上、で使用ください。 	レニリア レンフ レンフ レンフ レンフ レンフ OSM-501 の設定変更・・・・・ アブリ 転記 ・・・22 25 OSM-501 機器について・・・・ アブリ 転記 ・・・26 パソコンを使わない運用・・・・・ 転記 ・・・27 設置と運用・・・・・ アブリ 転記 ・・・28 表示・・・・・ アブリ 転記 ・・・28 表示・・・・ アブリ 転記 ・・・32 OSM-501 保証書・・・・・ アブリ 転記 ・・・・32	 ▲ 警告 ▲ 本製品を確実に取り付けてください。
효수 노 아 자각 현	マプリケーションの使用寝膳	マプリケーションのインストール ー1 (マール	
<i> 女主⊥0℃ <i>は</i>息⁻² 『ご使用上の注意 </i>	● 使用可能な PC	■ アプリケーションの入手先	■ アプリケーション画面と操作ボタン
 ▲ 危険 ▲ 運転中に操作しないでください。 必ず安全な場所に停止し、サイドブレーキを引いた状態で 操作してください。 ▲ 運転中に画面を注視しないでください。 ◎ 本時・に画面を注視しないでください。 ◎ 市本ス音道による車数の原用になります ◎ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Bluetooth 4.0 が搭載された PC をご準備ください。 インターネット環境も必要です。	Windows ストアにアクセスします。 https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/windows	③削除ボタン ①検索スペース ④接続ボタン ②追加ボタン
	Windows OS:Windows 10 以降	■もしくは、アプリケーションの検索 Windows ストアで、" safemeter local " で検索をします。 safemeter local	American Annual American Ame American American A
定行中にはすれたり、落下するなど、事故やけかの原因になります。 △ 火を近づけたり、火の中に投げ込まないでください、電池が破損し非常に危険です。また、火災やけがの原因になります。 △ 機器体体の温度が85℃を超える状態が想定される場合、	② Windows10 以前の OS (Windows7、8 など) には対応していません。	■アプリケーションの入手 SAFE METER Local OPTEXCO, LTD.	⑥デパイス一覧 ⑤設定項目 ①検索スペース:登録を行った SAFE METER OSM-501 の検索 ②追加ボタン SAFE METER OSM-501 の検索
日動単内に広慮しないくください。 電池が液漏れを起こす恐れがあり、火災の原因になります。	6		 ③油はボタン : SAFE METER OSM-501 の削除 ④接続ボタン : 走行データの取り込み ⑤設定項目 : 設定変更できる機能(名前、ブザー音)
OSM-501本体への電池装着 -1 アブリ 転記	OSM-501本体への電池装着 -2 アブリ 転記	SAFE METER OSM-501 の登録 - 1 アブリ	SAFE METER OSM-501 の登録 - 2 アブリ
SAFE METER Local アプリケーションのご使用に当たり、 OSM-501 本体に雪池を注着します	■電池を装着します	■ SAFE METER Local アプリケーションでご使用になる OSM-501 の追加・登録を行います。	■ ■アプリケーションに OSM-501 の追加を行います
OSM-501 本体の専用電池は、本体個装箱に付属しています。 ■カバーを取り外します	電池のコネクターを本体に差込みます。	■PC の設定 PC の "設定 "より、 Bluetooth を 接続 にします。	Image: Second
コイン等を用いカパーロック ビスを緩めます。	電池コードかネジ穴を基かない ようにケースの凹みに収納します。 電池コードの 働を左 / 命を右 に配置します。	■OSM-501 を起動します	
カバーロックビスが浮き上が ればロックは解除されます。	 ・① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	OSM-501 の表示ボタンを 押し、OSM-501 を起動し ます。	・ ****** + 追加ボタンをクリックします。 Let Spic. Mode そ
カバーを矢印方向に少し回し、 外します。 9	カバーを矢印方向に回します。 カバーロックビスを締め、 カバーを固定します。 10	シリアルNo. (下4桁)が表示 されます。	バイスのスキャンが始まります。
SAFE METER OSM-501 の登録 - 3 アブリ ■OSM-501 の登録	ペアリングー1 アブリ ■Passcode の表示	ペアリングー2 ■データ転送	ペアリング-3 アブリ ■OSM-501 の時計合わせ
 デバイス一覧に登録を行う OSM-501のシリアル No. (下4桁)が表示されます。 	OSM-501の液晶表示部に Passcode (6 桁)が表示されます。		CONNECT CONNECT (接続ボタン) " をクリックします。
● Asscode の表示画面	■Passcode の入力 OSM-501 の液晶表示部に 表示された Passcode を アプリケーションに入力	CONNECT (接続ボタン)" をクリックします。	PC から OSM-501 に正確な 時刻の書込みが行われます。
* CONNECT (接続ボタン) * をクリックします。	します。 します。 します。 ************************************		★ 登録の完了です。 ○ PC1台に最大 100 台の OSM-501 がペアリング
Protection (CD-F & And Code) Protection (CD-F & And Code) Passcode を入力する画面 が表示されます。	Ltt.	注 正しくペアリングができなかった場合は、9 ページ の"OSM-501の登録"からやり直します。	(生) 可能です。
13	-	15	16

