

<b>OMNICITY®</b>	
OMNICITY®	..... 05
<b>自動ドアセンサー</b>	
センサーの取付位置から選択	..... 11
機能・用途から選択	..... 12
<b>画像ベクトルセンサー</b>	
VVS-1・VVS-1 BUILT-IN	..... 13
<b>無目付型センサー</b>	
OA-220CAN・OA-220V	..... 17
OA-215CAN・OA-215V	..... 18
OAB-215CAN・OAB-215V	..... 19
OAB-215V2	..... 20
OAM-1J	..... 21
OP-08J	..... 22
<b>無目内蔵型センサー</b>	
OA-231V BUILT-IN	..... 23
OA-220CAN BUILT-IN・OA-220V BUILT-IN	..... 24
OA-203V BUILT-IN	..... 25
<b>無目下付型センサー</b>	
OA-224CAN・OA-224V	..... 26
OA-214CAN・OA-214V	..... 27
<b>天井付型センサー</b>	
OA-720CAN・OA-720V・OA-721V	..... 28
OA-72V	..... 29
<b>非接触センサー</b>	
OAT-3CAN・OAT-3V	..... 30
タッチプレート/ステッカーライン	..... 31
OS-10CAN (TOUCH)・OS-10P (TOUCH)	..... 33
OMH-100D	..... 34
OAH-100K	..... 35
OAH-130	..... 36
CleanSwitch	..... 37
<b>タッチスイッチ</b>	
OAW-1CAN・OAW-1V	..... 39
OW-503シリーズ	..... 40
<b>補助光電</b>	
OS-10CANシリーズ・OS-10Pシリーズ	..... 42
<b>戸袋用途</b>	
OA-220CAN (FL)/(FR)・OA-220V (FL)/(FR)	..... 43
OA-220CAN BUILT-IN (FL)/(FR)・OA-220V BUILT-IN (FL)/(FR)	..... 44
<b>特殊用途</b>	
FS-10P・FS-10P (F)・FS-11P・FS-03P	..... 45
OS-50P	..... 46
OES-820P	..... 47
OU-IO13CAN	..... 48
OR-1CAN	..... 49
オプション部材 各種ケーブルについて	..... 50
OES-810P/E	..... 51
インフラレッドファインダー	..... 53
<b>シャッターセンサー</b>	
シャッターセンサーの取付位置から選択	..... 55
<b>シャッターケース付型センサー</b>	
OAM-EXPLORER J	..... 56
OA-4700S	..... 57
OA-6500S	..... 58
OA-3500S	..... 59
<b>サイドレール付型センサー</b>	
OA-6000シリーズ	..... 60
<b>補助光電センサー</b>	
OS-15シリーズ	..... 61
<b>入退室管理システム</b>	
<b>ハンズフリー認証システム</b>	
ACCURANCE-TAG	..... 63
<b>不正侵入防止システム</b>	
OES-800P/E	..... 65
<b>テンキー</b>	
マジカルテンキー	..... 67
<b>その他製品</b>	
ワイヤレスリモコン	..... 69
赤外線センサー	..... 70
センサーライト	..... 71
<b>主要機種一覧表</b>	
機種一覧表	..... 73
<b>オプテックスのセンサー</b>	
センサーの安全性について	..... 78
センサーご使用上の注意	..... 79
<b>会社情報</b>	
会社情報	..... 80