



### 構成部品

- OA-220CAN × 2
- OS-10CAN × 1
- OR-1CAN × 1
- CANシステム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- 標準ケーブル × 2 (起動センサー1台につき1本付属)

配線はあくまで一例です。  
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル(別売)の組み合わせを行ってください。