



### 構成部品

- ・ OA-720CAN × 1
- ・ OA-220CAN × 1
- ・ OS-10CAN × 1
- ・ OR-1CAN × 1
- ・ CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 3
- ・ 標準ケーブル × 2 (起動センサー1台につき1本付属)

配線はあくまで一例です。  
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル(別売)の組み合わせを行ってください。