



構成部品

- ・ OA-720CAN × 2
- ・ OS-10CAN × 1
- ・ OR-1CAN × 1
- ・ CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 3

- ・ 標準ケーブル × 2
(起動センサー 1 台につき 1 本付属)

配線はあくまで一例です。
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル(別売)
の組み合わせを行ってください。