



### 構成部品

- ・ OA-720CAN × 1
- ・ OA-220CAN × 1
- ・ OR-1CAN × 1
- ・ CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- ・ CAN システム用変換ケーブル × 1
- ・ CAN システム用終端抵抗 TR-120 × 1
- ・ 標準ケーブル × 2 (起動センサー 1 台につき 1 本付属)

配線はあくまで一例です。  
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル (別売) の組み合わせを行ってください。