


外形寸法図

0A-220/230用

埋込金具



【取付方法】


- この金具にセンサを取り付ける際、金具の取付ビス穴によってフラット設定、15mm突出設定に変更することができます。以下の表にある特長を確認した上でいずれの設定を選択してください。

	メリット	デメリット
フラット	突出がなく見た目が良い	4列以下のエリア設定が必要
15mm突出	エリア設定の制限がない	15mmの突出ができる

- 選択した設定でセンサ本体を埋込金具に取り付けてください。
- 埋込金具を取り付けて設置完了です。

※センサのエリア設定変更等を行う場合は右図のように両サイドにあるツメを内側に倒して本体を引き出してください。


※センサ本体の設定方法は本体の取扱説明書を確認してください。




【参考データ】

切欠寸法は以下の寸法を守ってください。

単位：mm



フラット設定で取り付けた場合は4列設定で最大以下の距離までのエリア設定が可能です。



最大奥行き寸法 (参考)	
取付高さ	4列設定(L)
2.0m	1.15m
2.2m	1.27m
2.5m	1.44m
3.0m	1.73m
3.5m	2.02m