


REDWALL®
Unrivalled performance
REDS CAN®

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Rilevatore a scansione laser

RLS-3060SH



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	
1-1	PRIMA DELL'UTILIZZO	1
1-2	PRECAUZIONI	2
1-3	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	3
1-4	INSTALLAZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL LAVORO	3
2	TIPI DI METODI DI INSTALLAZIONE E AREE DI RILEVAMENTO	
2-1	TIPI DI METODO DI INSTALLAZIONE	3
2-2	TIPI DI METODO DI RILEVAMENTO	4
2-3	PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE AREA	5
3	INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'ANGOLO	
3-1	INSTALLAZIONE SULLA PARETE O SU RIPIANO A SOFFITTO	5
3-2	INSTALLAZIONE SUL PALO	7
3-3	INSTALLARE AD ANGOLO SULLA PARETE, SUL RIPIANO A SOFFITTO O SU UN PALO	7
3-4	CONFERMA DELLA POSIZIONE DEL RIPIANO DEL LASER	7
4	DISPOSIZIONE DELLE PARTI ALL'INTERNO DEL COPERCHIO E RISPETTIVE FUNZIONI	
4-1	CABLAGGIO	8
4-2	USCITA DI SEGNALE	8
4-3	COLLEGAMENTO DEL WALK TESTER	9
4-4	ACCENSIONE	9
4-5	INGRESSO ALIMENTAZIONE DEL RISCALDATORE	9
4-6	DISPOSIZIONE SELETTORI	9
4-7	FUNZIONI LED	9
4-8	INIZIALIZZAZIONE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	10
5	IMPOSTAZIONE DELLE AREE DI RILEVAMENTO ORIZZONTALI 1 E 2	
5-1	FUNZIONAMENTO SELETTORI	10
5-2	IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'AREA DI RILEVAMENTO ORIZZONTALE	10
5-3	AVVIO DELLA PROTEZIONE DI SICUREZZA IN MODALITÀ MANUALE	11
5-4	IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'AREA DI RILEVAMENTO ORIZZONTALE	11
6	IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO VERTICALE	
6-1	FUNZIONAMENTO SELETTORI	12
6-2	IMPOSTAZIONE DI UN'AREA DI RILEVAMENTO NELL'AREA DI RILEVAMENTO VERTICALE	13
6-3	IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'AREA DI RILEVAMENTO VERTICALE	14
7	CONTROLLI DI AREA	
7-1	WALK TEST	14
7-2	MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DURANTE L'INSTALLAZIONE	14
7-3	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DOPO MANCANZA DI TENSIONE	15
8	CONNESSIONE IP CON REDSCAN	
8-1	IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	15
8-2	REDS CAN MANAGER	15
8-3	EVENT CODE REDWALL	15
9	SPECIFICHE	
9-1	SPECIFICHE DELL'UNITÀ PRINCIPALE	16
9-2	DISEGNO DIMENSIONALE	16
9-3	OPZIONI	16

CARATTERISTICHE

- * L'intervallo di rilevamento ha un raggio di 30 m, max. 190 gradi
- * Area di rilevamento orizzontale o verticale selezionabile
- * Analisi di rilevamento intelligente per diversi tipi di applicazione come il controllo della videocamera PTZ, il rilevamento delle impronte, il controllo della direzione, il rilevamento del veicolo ecc. (*1)
- * Riconoscimento della posizione dell'intruso che può attivare 4 uscite indipendenti per il controllo PTZ
- * Impostazione flessibile e semplice dell'area di rilevamento richiesta
- * Riscaldatore integrato (-40 - +60 °C)
- * Uscita analogica (contatto a vuoto) e connessione IP
- * Zona selezionabile per il controllo della videocamera PTZ utilizzando la connessione IP (*1)

*1: Redscan Manager, software di impostazione opzionale, fornisce queste funzioni.

REDS CAN è un sensore di area che configura un'area di rilevamento di forma simile a una ventola e con un raggio di 30 m su un arco di 190 gradi, utilizzando raggi laser.

REDS CAN rileva oggetti obiettivo emettendo raggi laser diretti verso l'obiettivo e misurando il tempo richiesto dai raggi emessi per essere riflessi e tornare al rilevatore.

Esistono tre modalità di rilevamento di un intruso. Area di rilevamento orizzontale 1, Area di rilevamento orizzontale 2 e Area di rilevamento verticale. Ciascuna viene configurata con un algoritmo di rilevamento indipendente.

1 INTRODUZIONE

1-1 PRIMA DELL'UTILIZZO

- Leggere il presente manuale di installazione prima dell'utilizzo.
- Il manuale utilizza le seguenti indicazioni di avviso per fornire informazioni relative all'uso corretto del prodotto e impedire che l'utente e altre persone ne risultino ferite e i beni danneggiati. Le indicazioni di avviso vengono descritte di seguito. Assicurarsi di comprendere queste precauzioni prima di leggere la parte rimanente del manuale.

⚠ **Attenzione**

L'uso non conforme alle istruzioni fornite nel presente avviso ed eventuali usi impropri potrebbero comportare morte o ferite gravi.

⚠ **Attenzione**

L'uso non conforme alle istruzioni fornite nel presente avviso ed eventuali usi impropri potrebbero comportare morte o ferite gravi.



Questo simbolo indica proibizione.

L'azione proibita specifica viene indicata all'interno e/o vicino alla figura.



Questo simbolo richiede un'azione o fornisce un'istruzione.

⚠ Attenzione

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dal rilevamento di oggetti in movimento quali persone e veicoli.

Non utilizzare il prodotto per attivare otturatori ecc., poiché si potrebbero provocare incidenti.



Non toccare la base dell'unità o i terminali di alimentazione del prodotto con le mani umide (non toccare nemmeno quando il prodotto è bagnato a causa di pioggia ecc.). Si potrebbero infatti provocare scosse elettriche.



Non provare mai a disassemblare o riparare il prodotto. Si potrebbero infatti provocare incendi o danneggiare i dispositivi.



Non superare la tensione o l'indice di corrente specificati per qualcuno dei terminali, poiché ciò potrebbe provocare incendi o danneggiare i dispositivi.



Assicurarsi che l'alimentazione sia stata spenta prima di collegare i cavi.



Confermare il nome del segnale di ciascun terminale per assicurarsi che il cablaggio venga effettuato correttamente.



Ogni volta in cui viene utilizzato un regolatore di commutazione commerciale, assicurarsi di collegare il PE (terminale di messa a terra protettivo).



Mantenere fermamente l'unità durante l'installazione o la manutenzione. Prestare attenzione ed evitare di urtare il prodotto contro oggetti vicini, né lasciarlo cadere inavvertitamente.



Il prodotto non è in grado di rilevare oggetti presenti nella zona cieca della scansione laser.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni in cui non sia in grado di coprire l'area di rilevamento richiesta dall'attività.



È importante tenere presente che il prodotto potrebbe non funzionare, inclusa la produzione di risultati irregolari ed errori di rilevamento nel caso in cui venisse esposto a condizioni ambientali sfavorevoli quali una forte luce ambientale, rumori elettronici o vibrazioni meccaniche.



⚠ Attenzione

L'uso di controlli o regolazioni o procedure di prestazione diversi da quelli qui specificati potrebbero provocare un'esposizione pericolosa a radiazioni.



Pulire e controllare periodicamente il prodotto per un utilizzo sicuro. Se si riscontrasse un qualsiasi problema, non tentare di utilizzare il prodotto così com'è.



Allo smaltimento del prodotto, assicurarsi di attenersi alle normative sullo smaltimento dei rifiuti del paese o della regione in cui viene utilizzato.




Il prodotto è stato progettato per rilevare la presenza di intrusi e non per impedire furti, disastri o incidenti. Il produttore non dovrà ritenersi responsabile per qualsiasi danno alle proprietà dell'utente risultante da furto, disastri o incidenti.

CE Statement

Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (EN55022)

1-2 PRECAUZIONI


Installare il prodotto solo su una superficie solida.



Nell'area di rilevamento orizzontale, il prodotto deve in genere essere utilizzato entro l'altezza di installazione consigliata per consentire di rilevare un intruso.



Installare il prodotto in modo che l'area di rilevamento non venga influenzata da interferenze quali erba alta o rami di alberi che si muovono al vento.



Non installare o lasciare il prodotto in un'area esposta a calore, vibrazioni o impatti che eccedono gli intervalli indicati.

Non utilizzare il prodotto in condizioni in cui siano presenti fumi di solventi o gas corrosivi.


Non utilizzare il prodotto in ambienti in cui potrebbero essere presenti particelle di condensa d'olio che potrebbero contaminare la finestra del rilevatore, provocando in tal modo errori di rilevamento e possibili corrosioni che potrebbero portare a errori del prodotto.

Il simbolo "X" indica azioni proibite.

Pulizia del prodotto

Pulire regolarmente la finestra anteriore utilizzando un panno inumidito. Una finestra anteriore sporca potrebbe limitare l'area di rilevamento a causa della sensibilità ridotta del laser. In aggiunta, un imbrattamento pesante della finestra potrebbe provocare errori di rilevamento.

Finestra anteriore



Sulla sicurezza del laser

Questo prodotto è classificato come prodotto di Classe 1 in termini di standard di sicurezza.

Alimentazione media : Max. 0,015 mW (AEL)
Lunghezza d'onda : 905 nm
Ampiezza impulso : 4 ns
Periodo emissione : 36 μ s
Standard : IEC60825-1


La Classe 1 dello Standard di sicurezza laser significa che la sicurezza del prodotto laser appartenente a questa classe è garantita in condizioni operative normali (condizioni operative ragionevolmente prevedibili). Il prodotto è contrassegnato per indicare che esso rappresenta un dispositivo laser. Non sono necessarie altre misure di sicurezza.

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.


Prodotto laser di Classe 1

Non esporre gli occhi direttamente al raggio laser.


1-3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI



Accessori>>




1-4 INSTALLAZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL LAVORO



2 TIPI DI METODI DI INSTALLAZIONE E AREE DI RILEVAMENTO


2-1 TIPI DI METODO DI INSTALLAZIONE

Installazione su una parete




Installazione su un palo

La staffa è un elemento opzionale.




Installazione ad angolo su una parete

La staffa è un elemento opzionale.




Installazione ad angolo su un palo

La staffa è un elemento opzionale.




Installazione su un ripiano a soffitto



Installazione ad angolo su un ripiano a soffitto

La staffa è un elemento opzionale.



2-2 TIPI DI METODO DI RILEVAMENTO

Il metodo di rilevamento comprende le tre modalità di funzionamento, Area di rilevamento orizzontale 1, Area di rilevamento orizzontale 2 e Area di rilevamento verticale.

- Area di rilevamento orizzontale 1

Questa modalità consente l'impostazione di un'area di rilevamento di forma simile a una ventola in direzione orizzontale con un raggio massimo di 30 m, un angolo di ampiezza di 180 gradi e una larghezza di 1 m (*1).


Con questa modalità è possibile rilevare l'intrusione di un oggetto che compare dal lato posteriore del sensore o in una posizione entro 1 m (*1) dalla linea di installazione del sensore e che si sposta verso la parte anteriore del sensore.

Redscan genererà un'uscita allarme 1 minuto (*1) dopo il rilevamento iniziale, non appena l'elemento rilevato si trova nell'area di rilevamento.

Attenzione>>

Questa modalità non rileva oggetti che compaiono in una posizione lontana più di 1 m (*1) dalla linea di installazione del sensore.

*1: Redscan Manager, software di impostazione opzionale, può modificare questi valori.




- Area di rilevamento orizzontale 2

Questa modalità consente l'impostazione di un'area di rilevamento di forma simile a una ventola in direzione orizzontale con un raggio massimo di 30 m e un angolo di ampiezza di 190 gradi.

Questa modalità rileva l'intrusione nell'area di rilevamento da qualsiasi direzione.

Redscan genererà un'uscita allarme 1 minuto (*1) dopo il rilevamento iniziale, non appena l'elemento rilevato si trova nell'area di rilevamento.

*1: Redscan Manager, software di impostazione opzionale, può modificare questi valori.



- Area di rilevamento verticale


Questa modalità consente l'impostazione di un'area di rilevamento di forma simile a una ventola in direzione verticale con un raggio massimo di 30 m e un angolo di ampiezza di 180 gradi.

Questa modalità crea un'area di non rilevamento, 1,5 m (*1) immediatamente di fronte all'unità, per evitare possibili falsi allarmi causati da uccelli o occlusioni vicine all'unità.

L'altezza dell'installazione consigliata parte da 4 m fino a 15 m.

Questa modalità rileverà un oggetto che attraversa l'area di rilevamento.


*1: Il software Redscan Manager può modificare questo valore o cancellare la "zona di non rilevamento" per applicazioni specifiche.



- Area di rilevamento verticale quando il prodotto viene installato ad angolo

H1 | H2 | V

Una volta installato il prodotto ad angolo utilizzando la staffa di montaggio ad angolo regolabile opzionale, l'area di rilevamento varierà come illustrato di seguito, a seconda dell'altezza e dell'angolo di installazione.



Il rapporto tra la "distanza di rilevamento" e l'altezza e l'angolo di montaggio. Consultare il diagramma qui di seguito.

			Angolo di montaggio		
			0°	30°	45°
Altezza di installazione	4 m	Posizione	0	2,3	4,0
		Distanza di rilevamento	Camminando	59	59
			Strisciando	57	53
	8 m	Posizione	0	4,6	8,0
		Distanza di rilevamento	Camminando	58	57
			Strisciando	53	48
	12 m	Posizione	0	6,9	12,0
		Distanza di rilevamento	Camminando	55	53
			Strisciando	50	46

Unità: m

Nota>>

Una persona in corsa può non essere rilevata se l'angolo di montaggio è di 0 gradi.

2-3 PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE AREA

Per l'impostazione dell'area sono disponibili le modalità Manual e Auto.


La procedura di impostazione automatica comprende due opzioni; P1 e P2.


La procedura di impostazione in ciascuna modalità varia a seconda del metodo di rilevamento selezionato: H1, H2 o Area di rilevamento verticale.

- Area di rilevamento orizzontale 1/Area di rilevamento orizzontale 2

Manual

In questa modalità l'area di rilevamento di forma simile a una ventola viene specificata dai seguenti selettori rotary. Il selettore rotary di allineamento approssimativo può specificare il raggio in un intervallo da 0 a 30 m in passi da 2 m. Utilizzando il potenziometro di regolazione fine è possibile aumentare o diminuire l'impostazione dell'area fino a +/- 1 m. L'area di rilevamento è suddivisa nell'Area A e Area B, consentendo di specificare un raggio diverso per ciascuna di esse. Ciascuna area A e B è suddivisa nelle aree A1, A2, B1 e B2.

 : Area di rilevamento




Auto

Apprendimento automatico P1

L'area appresa automaticamente dal sensore entro il confine definito dai selettori rotary di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine.

Tracciamento automatico P2

L'area rilevata automaticamente tenendo traccia di una persona che cammini entro un confine interno all'area impostata dai selettori rotary di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine.



- Area di rilevamento verticale

Manual

L'Area di rilevamento verticale non è disponibile in modalità Manual. Attivare la modalità Auto per utilizzarla.

Auto

P1 Area di rilevamento fissa


L'area di rilevamento è stabilita dall' "IMPOSTAZIONE" dell'area e dalle impostazioni dei parametri di dimensione e di offset. Redscan trascurerà il "rumore" a livello del suolo causato dall'erba o da piccole variazioni nella forma del terreno.

P2 Area di rilevamento adattabile

Quando un oggetto, come un grande ammasso di neve, si trova nell'area di rilevamento, Redscan ri-creerà l'area di rilevamento intorno all'oggetto.

Allo stesso modo, se si crea un'apertura nella neve, Redscan ri-creerà un'area di rilevamento per includere l'apertura. Quest'area adattabile automatica ha un valore di default di +/- 1 m. (*1)


*1: Redscan Manager, software di impostazione opzionale, può modificare questi valori.



3 INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'ANGOLO


3-1 INSTALLAZIONE SULLA PARETE O SU RIPIANO A SOFFITTO

1 Rimuovere il coperchio dall'unità principale.




2 Rimuovere la staffa di montaggio dall'unità principale.

① Allentare le 4 viti di fissaggio.




② Spostare la staffa di fissaggio.



Viti di regolazione dell'angolo a e b
(Rondella senza gomma)


Viti di montaggio dell'unità principale c e d
(Rondella con gomma)

③ Rimuovere la staffa di montaggio spostandola sul fermo mentre si apre la parte inferiore della staffa di montaggio leggermente verso l'esterno.




Fermo per la protezione da cadute dell'unità principale

3 Appendere il modello dei fori di montaggio (accessorio) alla parete o al ripiano a soffitto, e effettuare 4 fori di montaggio su di esso. Effettuare 2 fori di cablaggio come richiesto. Inserire il bullone di ancoraggio (accessorio) nei fori di montaggio.



4 Fissare la staffa di montaggio alla parete o al ripiano a soffitto.




Attenzione>>

Quando viene installato il prodotto alla parete, fissare la staffa di montaggio parallelamente al terreno. Se la staffa di montaggio viene impostata ad angolo, il raggio laser non verrà emesso parallelamente al terreno, il che potrebbe comportare il non rilevamento di un intruso. Un'inclinazione di 1 grado varia la forma dell'area di rilevamento di 30 m in avanti per circa 0,5 m.

5 Installare il pressacavo.


Assicurarsi di coprire con un tappo apposito e in modo sicuro eventuali fori di cablaggio inutilizzati.




6 Installare l'unità principale e fissarla alla staffa di montaggio.

① Installare l'unità principale spostandola sul fermo mentre si apre la parte inferiore della staffa di montaggio leggermente verso l'esterno.

② Inserire la parte superiore.




Fermo per la protezione da cadute dell'unità principale




③ Serrare le 4 viti di fissaggio.

Regolare l'angolo del rilevatore prima di serrare le viti a e b.



Viti di regolazione dell'angolo a e b


Viti di montaggio dell'unità principale c e d



(Rondella senza gomma)



(Rondella con gomma)




7 Vedere la sezione "4-1" e collegare i fili alla morsetteria.

8 Si consiglia di utilizzare il Controllo dell'Area Laser opzionale (LAC-1) per regolare l'angolo di montaggio in modo da raggiungere l'area di rilevamento richiesta. (Fare riferimento alla sezione 3-4)


9 Vedere i capitoli [5], [6] e [7], effettuare le varie impostazioni e confermare che il dispositivo funzioni correttamente.

- 10** Il lavoro di installazione è completo una volta terminate le varie impostazioni e i controlli operativi. Montare il coperchio.



3-2 INSTALLAZIONE SUL PALO

Quando si installa il prodotto su un palo, utilizzare la staffa di montaggio su palo opzionale (RLS-PB).



Nota>>

Per le procedure di gestione dettagliate, vedere il manuale collegato alla staffa di montaggio su palo.


3-3 INSTALLARE AD ANGOLO SULLA PARETE, SUL RIPIANO A SOFFITTO O SU UN PALO

Quando si installa il prodotto ad angolo su una parete, su un ripiano a soffitto o su un palo, utilizzare la staffa di montaggio ad angolo regolabile opzionale (RLS-SB).


Importante>>

I fori di montaggio per la staffa di montaggio ad angolo regolabile si allineano con fori simili nei fori di montaggio dell'unità principale indicati sul modello dei fori di montaggio.


Parete





L'angolo varia in base alla posizione di inserimento del bullone.



Ripiano a soffitto



L'angolo varia in base alla posizione di inserimento del bullone.



Nota>>


Per le procedure di gestione dettagliate, vedere il manuale collegato alla staffa di montaggio ad angolo regolabile.

3-4 CONFERMA DELLA POSIZIONE DEL RIPIANO DEL LASER

Si consiglia di utilizzare il Controllo dell'Area del Laser opzionale (LAC-1) per confermare la posizione del ripiano del laser.


- Area di rilevamento orizzontale

Assicurarsi che il raggio laser colpisca la zona del corpo desiderata tra la spalla e la linea dei fianchi in tutte le zone di rilevamento tenendo in considerazione la possibilità che il livello di terra non sia in piano.



- Area di rilevamento verticale


Regolare l'angolo di montaggio in modo che il raggio laser colpisca il suolo nella posizione richiesta.



Nota>>

Per istruzioni dettagliate consultare il Manuale di istruzioni LAC-1.

4-1 CABLAGGIO



*1: Terminali MANOMISSIONE da collegare a un ciclo di supervisione di 24 ore.

I cavi di alimentazione non devono superare le lunghezze indicate nella tabella.

DIMENSIONE CAVO	Sensore		Riscaldatore
	24 V c.c.	24 V c.a.	24V c.a./c.c.
AWG20 (0,52 mm ²)	120	60	80
AWG18 (0,83 mm ²)	200	100	130


m

**Attenzione>>**

L'alimentazione per il riscaldatore è separata da quella al Redscan.


Se l'alimentazione per il Redscan e per il Riscaldatore viene fornita dalla stessa alimentazione, assicurarsi che venga emessa un'alimentazione sufficiente per entrambi. Vedere 9-1 le specifiche per i requisiti dell'alimentazione.

4-2 USCITA DI SEGNALE

- Uscita D.Q.

D.Q. N.C. COM. N.O.

L'algoritmo specifico per REDSCAN permette il rilevamento anche in condizioni di nebbia. Tuttavia, durante condizioni estreme quali pioggia battente, nebbia intensa o tempeste di neve, viene attivata l'uscita EDQ (Environmental DisQualification). Fare riferimento alla fine del presente manuale per un esempio di connessione.

- Uscita allarme

A2 N.O. A1 N.O. B1 N.O. B2 N.O.

Al rilevamento di un intruso, questo prodotto emette l'allarme specifico dell'area generale (Area A1, Area A2, Area B1 o Area B2) dove si è verificata l'intrusione.

Quando viene combinato con un sistema di monitoraggio della videocamera CCTV utilizzando una videocamera PTZ, questo prodotto funziona in modo efficiente per fornire un rilevamento veloce degli intrusi.

- Uscita manomissione

Tamper N.C.

Questa uscita viene attivata quando viene rimosso il coperchio del terminale.

- Uscita di guasto

Trouble N.C. COM. N.O.




Viene generata quando si è verificato un errore nel sensore.

Nome	Funzione
Antimascheramento	Viene attivato quando è stato posizionato un ostacolo davanti al sensore, allo scopo di bloccare l'area di rilevamento. Viene reimpostato quando vengono rimossi tali ostacoli.
Antirotazione	Viene attivata quando l'area di scansione cambia in modo significativo, a seguito della rotazione dell'unità dalle impostazioni originali. Non applicabile in modalità Manual.
Imbrattamento della finestra	Viene attivata quando la finestra anteriore risulta pesantemente imbrattata, il che potrebbe provocare degli errori di rilevamento. Pulire la finestra anteriore utilizzando un panno inumidito.
Errore del sensore	Viene attivato quando il sensore ha rilevato un errore di autoverifica interno.


- Uscita allarme

Alarm N.C. COM. N.O.




L'uscita allarme viene generata se viene rilevato un intruso in una o più delle aree divise (Area A1, Area A2, Area B1 e Area B2).

4-3 COLLEGAMENTO DEL WALK TESTER




- 1 L'attivazione del selettore di alimentazione dopo il collegamento del cavo nel connettore Walk Tester genera un segnale acustico continuo a un livello di suono costante.
- 2 Il segnale acustico diventa sempre più forte e continua per un periodo più lungo se viene rilevato un oggetto.


4-4 ACCENSIONE



Collegare 24 V c.a./c.c. al terminale di immissione di alimentazione per accendere il dispositivo. All'accensione, gli indicatori (A1, A2, B1, B2, Status e Power) si accendono per circa 30 secondi e quindi si spengono. Durante questo periodo, REDSCAN procede con la reinizializzazione. L'indicatore Power rimane acceso durante l'accensione del dispositivo.




4-5 INGRESSO ALIMENTAZIONE DEL RISCALDATORE




Collegare 24 V c.a./c.c. ai terminali di ingresso dell'alimentazione del riscaldatore per utilizzare il riscaldatore. Il riscaldatore è controllato da un interruttore termostatico che si attiva non appena la temperatura cala fino a 5 °C circa, e si disattiva non appena la temperatura aumenta fino a 18 °C circa.

4-6 DISPOSIZIONE SELETTORI



4-7 FUNZIONI LED



- A funzionamento normale


Simbolo	Colore	STATO RILEVATORE
A2	Rosso	Uscita allarme Area A2
A1	Rosso	Uscita allarme Area A1
B1	Rosso	Uscita allarme Area B1
B2	Rosso	Uscita allarme Area B2
Status (Stato)	Giallo	Acceso durante l'impostazione automatica dell'unità. (Spento durante il funzionamento normale.)
Power (Alimentazione)	Verde	Acceso quando viene acceso il dispositivo

- Quando si verificano anomalie

Status (Stato)	A2	A1	B1	B2	Status (Stato)	Power (Alimentazione)
D.Q.	●	●	●	●	○	●
Antimascheramento	○	●	●	●	○	●
Antirrotazione	●	●	●	○	○	●
Imbrattamento della finestra	●	●	○	●	○	●
Errore del sensore	Errore 1	○	○	●	○	●
	Errore 2	○	●	●	○	●
	Errore 3	●	○	○	○	●
	Errore 4	○	●	●	○	●
	Errore 5	●	○	○	○	●

Legenda ○ DISATTIVO ● Acceso ◐ Lampeggiante

INIZIALIZZAZIONE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



Si può ripristinare il sensore alle impostazioni di fabbrica (INDIRIZZO IP 192.168.0.126) utilizzando la seguente procedura.

- Accendere il dispositivo, quindi premere il pulsante "Set" per 20 secondi.
- Tenere premuto il pulsante fino a che l'indicatore di alimentazione di colore verde si spegne.
- Solo l'indicatore "Status" si accende durante l'inizializzazione.
- Una volta che TUTTI gli indicatori si sono spenti, disattivare e riattivare Redscan.

5

IMPOSTAZIONE DELLE AREE DI RILEVAMENTO ORIZZONTALI 1 E 2

5-1 FUNZIONAMENTO SELETTORI

- Selezione del metodo di rilevamento

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare il metodo desiderato utilizzando il selettore del metodo di rilevamento

Func.



POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
H1	Seleziona l'Area di rilevamento orizzontale 1.
H2	Seleziona l'Area di rilevamento orizzontale 2. (Impostazione di fabbrica)
V	—

- Selezione del metodo di impostazione dell'area

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare il metodo desiderato utilizzando il selettore della modalità.

Mode



POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
M	Seleziona l'impostazione Manual.
A	Seleziona l'impostazione Auto. (Impostazione di fabbrica)

- Selezione della modalità Auto

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare utilizzando il selettore della modalità Auto.

Auto



POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
P1	Attiva l'apprendimento automatico. (Impostazione di fabbrica)
P2	Attiva il tracciamento automatico.

- Selezione della sensibilità di rilevamento

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Impostare la sensibilità di rilevamento utilizzando il selettore di SIZE e SENS come per il seguente diagramma.

	POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
Size 	S	Circa 150 mm o oltre
	M	Circa 300 mm o oltre (Impostazioni di fabbrica)
	L	Circa 1.000 mm o oltre
Sens. 	H	Circa 500 mm o oltre
	M	Circa 1.000 mm o oltre (Impostazioni di fabbrica)
	L	Circa 2.000 mm o oltre

Questo selettore specifica la larghezza dell'oggetto obiettivo da rilevare.

Questo interruttore specifica la distanza a cui deve stare l'oggetto prima di essere considerato come un introso.

IMPOSTAZIONE MANUALE

5-2 DELL'AREA DI RILEVAMENTO ORIZZONTALE

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto


Impostare un'area di rilevamento di forma simile a una ventola utilizzando il selettore rotary di allineamento approssimativo e il potenziometro di allineamento fine.

- Selettore rotary di allineamento approssimativo

È possibile specificare il raggio con un intervallo da 0 a 30 m in passi da 2 m.


L'impostazione del selettore rotary di allineamento approssimativo a 0 m elimina l'area di rilevamento.

Esempio: se si specifica "Distanza di rilevamento nell'Area A: 30 m" e "Distanza di rilevamento nell'Area B: 14 m" in una posizione in cui il raggio è pari a 30 m o più senza ostacoli nell'area di rilevamento, il risultato saranno le seguenti aree di rilevamento.



- Potenzziometro di allineamento fine

Questo potenziometro consente di regolare in modo fine di +/- 1 m. il valore impostato con il selettore rotario di allineamento approssimativo all'interno dell'intervallo pari a 0 m minimo e 30 m massimo.



Impostazione effettuata con un allineamento approssimativo	Intervallo disponibile per l'allineamento fine
Quando viene impostato 0 m	Da 0 a +1 m (non è utilizzabile da -1 a 0 m sulla scala)
Quando viene impostato da 2 a 28 m	±1 m
Quando viene impostato 30 m	Da -1 a 0 m (non è utilizzabile da 0 a +1 m sulla scala)

- Regolazione offset

È possibile ridurre un'area di rilevamento impostata utilizzando il potenziometro di offset. Utilizzare questa funzione di regolazione quando erba o rami d'albero mossi dal vento interferiscono con l'area di rilevamento impostata correttamente.


È possibile regolare il confine di una data area di rilevamento verso l'interno (nella direzione del sensore) in un intervallo da 0 a -1 m.

Impostazione consigliata a minimo 10 cm.

Offset



Impostazione di fabbrica:
Circa -0,5 m



5-3 AVVIO DELLA PROTEZIONE DI SICUREZZA IN MODALITÀ MANUALE

H1 Manual H1 Auto H2 Manual H2 Auto V Auto

Quando si sceglie "Manual" (Manuale) dal selettore della modalità, l'accensione del dispositivo comporta l'avvio della protezione di sicurezza in modalità manuale.


Attenzione>>

Nella modalità "Manuale", gli ostacoli nell'area di rilevamento possono causare falsi allarmi. Se ci sono ostacoli nell'area di rilevamento utilizzare sempre la modalità "Auto".

5-4 IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'AREA DI RILEVAMENTO ORIZZONTALE

- Funzione del pulsante di impostazione dell'area di rilevamento

H1 Manual H1 Auto H2 Manual H2 Auto V Auto




Questo pulsante avvia la funzione automatica di P1 o P2 a seconda della selezione.

- Impostazione P1 (Apprendimento automatico)

H1 Manual H1 Auto H2 Manual H2 Auto V Auto

Auto P1 (Apprendimento automatico)

Modalità Manual



Sequenza di utilizzo	Indicatore di stato	Tempo	Azione di REDSCAN/ Risposta del Walk Tester
1 Tenere premuto il pulsante di impostazione dell'area di rilevamento per 1 secondo.	Inizia a lampeggiare	Per 1 secondo	L'intensità del suono del Walk Tester cambia per 2 secondi
2 Evacuazione dall'area	Lampeggio (*1)	Per 15 secondi	—
—	Lampeggio rapido (*2)	Per 10 secondi	Viene eseguita la scansione dell'area di rilevamento
—	ON	Per 15 secondi	La scansione dell'area di rilevamento viene completata e vengono salvati i dati
—	Lampeggio	Per 3 secondi	—
—	OFF	—	Viene avviata la protezione di sicurezza dell'area di rilevamento

*1: Lampeggia una volta al secondo

*2: Lampeggia due volte al secondo

Attenzione>>

Non entrare nell'area mentre viene eseguita la scansione dell'area.



Un oggetto non voluto presente nell'area interferisce con la scansione corretta dell'area desiderata.

- Impostazione P2 (Tracciamento automatico)

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Auto P1 (Apprendimento automatico)

Modalità Manual



Sequenza di utilizzo	Indicatore di stato	Tempo	Azione di REDSCAN/Risposta del Walk Tester
1 Tenere premuto il pulsante di impostazione dell'area di rilevamento per 1 secondo.	Inizia a lampeggiare	Per 1 secondo	L'intensità del suono del Walk Tester cambia per 2 secondi
2 Evacuazione dall'area	Lampeggio (*2)	Per 15 secondi	—
—	Lampeggio rapido (*3)	Per 10 secondi	Viene eseguita la scansione dell'area di rilevamento
3 Camminare lungo il perimetro dell'area (*1)	Lampeggio (*4)	Per 5 minuti	Tracciamento iniziato L'intensità del suono del Walk Tester cambia in cicli da 3-secondi
		(Ultimi 30 secondi)	L'intensità del suono del Walk Tester cambia in cicli da 1-secondi
—	ON	Per 15 secondi	Viene completato il tracciamento e vengono salvati i dati
—	Lampeggio	Per 3 secondi	—
—	OFF	—	Viene avviata la protezione di sicurezza dell'area di rilevamento

*1: Il tracciamento viene terminato automaticamente dopo 5 minuti. Se il movimento dell'oggetto obiettivo lungo il confine dell'area ha terminato prima di questo tempo, è possibile terminare il tracciamento senza attendere 5 minuti tenendo premuto il pulsante dell'area di rilevamento per 3 secondi.

*2: Lampeggia una volta al secondo

*3: Lampeggia due volte al secondo

*4: Viene ripetuta una sequenza di lampeggiamento che consiste in un lampeggiamento doppio al secondo e in un non lampeggiamento per un secondo

Attenzione>>

Non entrare nell'area mentre viene eseguita la scansione dell'area. Un oggetto non voluto presente nell'area interferisce con la scansione corretta dell'area desiderata.

Nota>>

Qualsiasi area di cui non venga effettuato il tracciamento riporterà alle impostazioni dell'area di apprendimento automatico.

6 IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO VERTICALE

6-1 FUNZIONAMENTO SELETTORI

- Selezione del metodo di rilevamento.

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare il metodo desiderato utilizzando il selettore del metodo di rilevamento.

Func.

H1
H2
V

POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
H1	—
H2	—
V	Seleziona l'area di rilevamento verticale.

- Selezione del metodo di impostazione dell'area

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare il metodo desiderato utilizzando il selettore della modalità.

Mode

M
A

POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
M	NON APPLICABILE
A	Seleziona l'impostazione Auto. (Impostazione di fabbrica)

- Selezione della modalità Auto

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Selezionare utilizzando il selettore della modalità Auto.

Auto

P1
P2

POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
P1	Area di rilevamento fissa. (Impostazione di fabbrica)
P2	Area di rilevamento adattabile.

- Impostazione della sensibilità di rilevamento

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Impostare la sensibilità di rilevamento utilizzando i selettori SIZE e SENS come per il seguente diagramma.

	POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
Size S M L	S	Circa 250 mm o oltre
	M	Circa 350 mm o oltre (Impostazioni di fabbrica)
	L	Circa 500 mm o oltre
Sens. H M L	H	100 ms o più. Questa impostazione è consigliata quando l'oggetto obiettivo può correre lungo l'area di rilevamento.
	M	150 ms o più (Impostazioni di fabbrica)
	L	200 ms o più.


6-2 IMPOSTAZIONE DI UN'AREA DI RILEVAMENTO NELL'AREA DI RILEVAMENTO VERTICALE

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

Impostare un'area di rilevamento di forma simile a una ventola utilizzando il selettore rotary di allineamento approssimativo e il potenziometro di allineamento fine.


- Selettore rotary di allineamento approssimativo

È possibile specificare il raggio con un intervallo da 0 a 30 m in passi da 2 m. L'impostazione del selettore rotary di allineamento approssimativo a 0 m elimina l'area.



- Potenziometro di allineamento fine

Questo potenziometro consente di regolare in modo fine di +/- 1 m. il valore impostato con il selettore rotary di allineamento approssimativo all'interno dell'intervallo pari a 0 m minimo e 30 m massimo.




Impostazione effettuata con allineamento approssimativo	Intervallo disponibile per l'allineamento fine
Quando viene impostato 0 m	Da 0 a +1 m (non è utilizzabile da -1 a 0 m sulla scala)
Quando viene impostato da 2 a 28 m	±1 m
Quando viene impostato 30 m	Da -1 a 0 m (non è utilizzabile da 0 a +1 m sulla scala)


- Regolazione offset

È possibile ridurre un'area di rilevamento impostata utilizzando il potenziometro di offset. Utilizzare questa funzione di regolazione quando erba o rami d'albero mossi dal vento interferiscono con l'area di rilevamento impostata correttamente.

È possibile regolare l'area cieca dal terreno in un intervallo da 0 a -1 m.

Impostazione consigliata a minimo 10 cm.





Sequenza di utilizzo	Indicatore di stato	Tempo	Azione di REDSCAN/ Risposta del Walk Tester
1 Tenere premuto il pulsante di impostazione dell'area di rilevamento per 1 secondo.	Inizia a lampeggiare	Per 1 secondo	L'intensità del suono del Walk Tester cambia per 2 secondi
2 Evacuazione dall'area	Lampeggio (*1)	Per 15 secondi	—
—	Lampeggio rapido (*2)	Per 10 secondi	Viene eseguita la scansione dell'area di rilevamento
—	ON	Per 15 secondi	La scansione dell'area di rilevamento viene completata e vengono salvati i dati
—	Lampeggio	Per 3 secondi	—
—	OFF	—	Viene avviata la protezione di sicurezza dell'area di rilevamento

*1: Lampeggia una volta al secondo


*2: Lampeggia due volte al secondo

Attenzione>>

Non entrare nell'area mentre viene eseguita la scansione dell'area. Un oggetto non voluto presente nell'area interferisce con la scansione corretta dell'area desiderata.

7-1 WALK TEST

Assicurarsi che l'area di rilevamento sia stata impostata correttamente osservando gli indicatori LED di colore rosso o modificando l'intensità del suono del walk tester.



- Quando non è stata impostata correttamente un'area di rilevamento

- 1 Prima di premere il pulsante di impostazione dell'area di rilevamento, assicurarsi che il selettore del metodo di rilevamento e il selettore della modalità di rilevamento siano impostati rispettivamente nella posizione corretta.
- 2 Impostare nuovamente il rilevamento facendo riferimento al punto "5-4" per l'area di rilevamento orizzontale e al punto "6-3" per l'area di rilevamento verticale.

7-2 MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DURANTE L'INSTALLAZIONE

Si possono anche modificare le impostazioni come richiesto durante l'impostazione senza il bisogno di premere il pulsante di impostazione dell'area dopo ogni modifica.

Se si cambia il selettore della modalità di spostamento da Manual (M) ad Auto (A), verrà selezionata l'area specificata precedentemente in Auto (A) come area di rilevamento. Se non viene impostata l'area in Auto, impostarla facendo riferimento alla procedura descritta al punto "5-4" o "6-3".

Riepilogo delle impostazioni del selettore dell'area di rilevamento

Funzione	MODALITÀ AUTO (Premere il pulsante di impostazione dell'area di rilevamento per iniziare)		MODALITÀ MANUAL
	P1	P2	
H1	Apprende automaticamente l'area di rilevamento entro 1 m (*1) per l'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine	N/A	L'area di rilevamento corrisponde a 1 m (*1) per l'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine
H2	Apprende automaticamente l'area di rilevamento entro l'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine	Apprende automaticamente l'area di rilevamento tenendo traccia di una persona che cammini entro un confine interno all'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine.	L'area di rilevamento corrisponde all'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine
V	Apprende automaticamente l'area di rilevamento entro l'area impostata dai selettori rotari di allineamento approssimativo e dai potenziometri di regolazione fine	Si adatta automaticamente alla forma modificata dell'area del terreno al di sotto del REDSCAN	N/A

*1: Redscan Manager, software di impostazione opzionale, può modificare questi valori.

7-3

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DOPO MANCANZA DI TENSIONE

H1 Manual | H1 Auto | H2 Manual | H2 Auto | V Auto

L'impostazione REDSCAN non viene persa dopo un'interruzione nell'alimentazione.

8

CONNESSIONE IP CON REDSCAN

8-1 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

- Indirizzo IP: 192.168.0.126 (Può essere modificato)
- Subnet mask: 255.255.255.0 (Può essere modificato)

8-2 REDSCAN MANAGER

(Software di impostazione opzionale, allegato su RLS-AT)

REDSCAN Manager è un software che ti permette di configurare diverse impostazioni facilmente tramite la rete locale al momento dell'installazione dell'unità REDSCAN o al momento dell'esecuzione di lavori di manutenzione. REDSCAN Manager può registrare e gestire l'unità REDSCAN situata nella rete locale e può visualizzare le informazioni dell'area e le informazioni sulle impostazioni dell'interruttore ottenute dall'unità REDSCAN. Inoltre, ti permette di modificare le impostazioni dell'interruttore e dell'area di rilevamento ottenute e di reinviarle all'unità REDSCAN.

REDSCAN Manager fornisce anche le seguenti utili funzioni.

Modello di applicazione selezionabile

- *Esterno (Di fabbrica)
- *Interno
- *Soffitto coperto / Protezione parete
- *Rilevamento veicolo

Area di rilevamento selezionabile

- *zona 4 / zona 8
- *Vario modello zona

Attivare / Disattivare funzioni

- *Funzione di resistenza ambientale
- *Funzione allarme continuo
- *Funzione antimascheramento
- *Funzione anti-rotazione
- *Funzione imbrattamento della finestra
- *Funzione D.Q.

Parametri personalizzati

- *Regolazione ampiezza rilevamento nella modalità H1
- *Auto regolazione ampiezza nella modalità V
- *Regolazione area di non rilevamento nella modalità V

Impostazione Event Code Redwall

- *Protocollo
- *Indirizzo IP destinazione


Nota>>

Per caratteristiche e operazioni dettagliate, consultare il manuale collegato al REDSCAN Manager.

8-3 EVENT CODE REDWALL

REDSCAN genera i codici evento che possono essere utilizzati dal software NVR o VMS per controllare le videocamere PTZ e gli altri dispositivi. Il codice evento Redwall può essere inviato alla porta assegnata utilizzando il protocollo UDP o TCP. Il numero della porta per default è "1234".

Formato codice




	Stato Codice	Status (Stato)
Y1	MO	Allarme principale
Y2	A1-B2	Ultimo allarme
Y3	AA-AB	Allarmi multipli
Y4	CC	Allarmi multipli
Y5	DQ	Esclusione ambientale
Y6	AR	Antirrotazione
Y7	AM	Antimascheramento
Y8	TR	Problema
Y9	SO	Imbrattamento della finestra
Y10	TA	Manomissione

9-1 SPECIFICHE DELL'UNITÀ PRINCIPALE

Modello	RLS-3060SH
Metodo di rilevamento	Scansione laser a infrarossi
Classe di protezione laser	Classe 1 IEC / EN60825-1 Seconda edizione 2007
	Classe I FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 (Laser Notice No.50)
Lunghezza d'onda dell'emissione laser	905 nm (laser a infrarossi)
Copertura montatura verticale	Raggio: 30 m, Arco: 180°
Copertura montatura orizzontale	60 m max
Risoluzione di rilevamento	0,25°
Ingresso alimentazione	24V c.a./c.c. $\pm 10\%$
Consumo di energia	400 mA (24 V c.c.) 600 mA (24 V c.a.)
Ingresso alimentazione del riscaldatore	24V c.a./c.c. $\pm 10\%$
Consumo di alimentazione del riscaldatore	400 mA (24V c.a./c.c.)
Altezza montaggio verticale	Da 4 m a 15 m (consigliato)
Altezza montaggio orizzontale	0,7 m (consigliato)
Porta di comunicazione	Ethernet, RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
Protocollo	UDP, TCP/IP *Codice evento Redwall
Porta com. walk tester	Terminale speciale per walk tester opzionale, AWT-3.
Uscita allarme area	N.A. 28 V c.c., 0,2A x 4 uscite
Uscita allarme master	Modulo C, 28 V c.c., 0,2A max.
Uscita di guasto	Modulo C, 28 V c.c., 0,2A max.
Uscita manomissione	N.C. 28 V c.c., 0,1A max.
Circuito di esclusione ambientale	Modulo C, 28 V c.c., 0,2A max.
Periodo d'allarme	Timer ritardo disattivazione circa 2 sec.
Tempo di avviamento	Circa 30 sec.
Temperatura di funzionamento	-20 – +60 °C
Temperatura operativa con il riscaldatore	-40 – +60 °C
Classificazione IP	IP66
Dimensioni (A x L x P)	334 x 144 x 155 mm
Peso	2,5 kg
Accessori	Vite di montaggio, bullone di ancoraggio per parete, modello fori di montaggio e pressacavo.

* Le specifiche e il design sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

9-2 DISEGNO DIMENSIONALE



Unità: mm

9-3 OPZIONI

- AWT-3 : Walk tester audio
 RLS-PB : Staffa di montaggio su palo
 RLS-SB : Staffa di montaggio ad angolo regolabile
 LAC-1 : Controllo area laser
 RLS-AT : Strumenti di Regolazione REDSCAN
 (Controllo area laser e software REDSCAN Manager)

**OPTEX CO., LTD. (JAPAN)**

(ISO 9001 Certified)
 (ISO 14001 Certified)
 5-8-12 Ogoto Otsu
 Shiga 520-0101
 JAPAN
 TEL:+81-77-579-8670
 FAX:+81-77-579-8190
 URL:<http://www.optex.co.jp/e/>

OPTEX INCORPORATED (USA)

TEL:+1-909-993-5770
 Tech:(800)966-7839
 URL:<http://www.optexamerica.com/>

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)

TEL:+44-1628-631000
 URL:<http://www.optex-europe.com/>

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)

TEL:+33-437-55-50-50
 URL:<http://www.optex-security.com/>

OPTEX SECURITY Sp. z o.o. (POLAND)

TEL:+48-22-598-06-55
 URL:<http://www.optex.com.pl/>

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)

TEL:+82-2-719-5971
 URL:<http://www.optexkorea.com/>


OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD. SHANGHAI OFFICE (CHINA)

TEL:+86-21-34600673/34606166
 URL:<http://www.optexchina.com/>


USCITA D.Q. (ESCLUSIONE AMBIENTALE)

L'algoritmo specifico di REDSCAN consente di rilevare un intruso anche tra la nebbia. Tuttavia, durante condizioni estreme quali pioggia battente, nebbia intensa o tempeste di neve, la capacità di rilevazione da parte di REDSCAN potrebbe essere ridotta. In tali condizioni, verrà attivata l'uscita di Esclusione ambientale (D.Q.). Quando questa uscita viene attivata, sono necessarie altre soluzioni per mettere l'area al sicuro.

A. Uscita Allarme + Uscita D.Q. <SISTEMA CONSIGLIATO>




B. Allarme bypass quando l'uscita DQ viene attivata



Nota: Con questa connessione, all'attivazione dell'uscita D.Q., il circuito dell'allarme rimane chiuso.

C. Allarme bypass quando l'uscita DQ viene attivata + Uscita D.Q.



Nota: Con questa connessione, all'attivazione dell'uscita D.Q., il circuito dell'allarme rimane chiuso. Nel caso in cui i terminali di ingresso del pannello di controllo o del Videoregistratore Digitale condividano lo stesso terminale COM, l'uscita dell'allarme e l'uscita DQ possono essere attivate simultaneamente.

NOTE: Le opzioni B e C dovrebbero essere utilizzate solo nei casi in cui si sia verificato un alto numero di falsi allarmi in condizioni estreme.