

■LC-2000LU(DB)、LC-SBU 各取付場所で別途ご準備いただくもの

2024/1/5

取付場所		沿岸部 対応	ポール		角柱		壁面				手すり				
			一体	分離	一体	分離	一体		分離		25Aの手すり		32Aの手すり		
ソーラーバッテリーユニット取付方法															
ライトユニットの左右方向の角度調整が必要			-		-		-	必要	-	必要	-				
オプション	1.落下防止ワイヤー MFPW-1		○	○ (1個)	○ (2個)	○ (1個)	○ (2個)	○ (1個)	○ (1個)	○ (2個)	○ (2個)	○ (1個)	○ (2個)	○ (1個)	○ (2個)
	2.ポール取付金具 PA-150SB (適合ポール径 φ76.3~114.3)			○ (1個)	○ (2個)										
	3.ポール取付金具 MPA-150SB (適合ポール径 φ76.3~114.3、重耐塩仕様)		○												
	4.壁面・ポール取付架台 LC-LBS03 (適合ポール径 φ75~300)								○ (1個)		○ (1個)				
	5.壁面・ポール取付架台 MLC-LBS03 (適合ポール径 φ75~300、重耐塩仕様)		○												
	6.角柱取付金具 LC-LBS04 (適合幅 75mm~100mm)					○ (1個)	○ (2個)								
	7.角柱取付金具 MLC-LBS04 (適合幅 75mm~100mm、重耐塩仕様)		○												
	8.手すり用取付金具 HA-25A (適合手すり 25A、重耐塩仕様)		○									○ (1個)	○ (2個)		
	9.手すり用取付金具 HA-32A (適合手すり 32A、重耐塩仕様)		○											○ (1個)	○ (2個)
市販品	1.アンカーボルト (M10)							○ (2個)	○ (6個)	○ (4個)	○ (6個)				
	2.キャブタイヤケーブル2PNCT 1.25sq 3芯 (本体付属ケーブル1.5m。最も遠いソーラーバッテリーユニットまで最長25m まで延長可能)												○ 必要な 長さ分		○ 必要な 長さ分

■LC-2000LU(DB)、LC-SBU 接点入力および接点出力を行う際に別途ご準備いただくもの

用途		接点入力および 接点出力を行う	接点入力で30分 連続点灯させる	
常時点灯用スイッチボックスの設置場所		-	ポール	壁面
オプション	1.コネクタ付きケーブル CC-1		○ (1本)	○ (1本)
	2.常時点灯用スイッチボックス CLS-1		○ (1個)	○ (1個)
	3.ポール取付用バンド SFT-N005 (適合ポール径 φ140以内)			○ (2本)
市販品	ビス (M4、ステンレス)			○ (4本)